

Sachnummer

Barcodescanner Zebra DS2278

Diese Einstellungen sind einmalig bei der ersten Inbetriebnahme durchzuführen.

Führen Sie bitte die folgenden Schritte zur Konfiguration des Barcodescanners durch.

Konfigurieren der Dräger Barcodes

Die Dräger Barcodes entsprechen dem Standard „Interleaved 2 of 5“. Damit der Scanner diesen Barcode lesen kann ist er entsprechend zu konfigurieren. Neben der Barcode-Art spielt die Länge des Barcodes ebenfalls eine Rolle



Hinweis: Dies ist nicht ein „USB Country Keyboard Types - Country Codes“, sondern ein „Dongle HID Keyboard Language“.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart, Germany
Tel +49 711 72199 57
Fax +49 711 72199 50
service.iss@draeger.com