

Voraussetzungen

Für den Datenlogger:

Die Air Guard muss von dem Server auf dem der **Drägerware AirGuard Datenlogger** Dienst installiert ist direkt per Netzwerk (HTTP) erreichbar sein (kein Proxy etc.)!

Der Air Guard muss sich im Netzwerk des Kunden befinden. Ggf. rechtzeitig mit dem Drägerware Service [Kontakt](#) aufnehmen.

Für die Füllung:

Der Air Guard muss von dem Arbeitsplatz auf dem die Sammelprüfung ausgeführt wird, direkt per Netzwerk (HTTP) erreichbar sein (kein Proxy etc.)!