

# Voraussetzungen

## **Für den Datenlogger:**

Die Air Guard muss von dem Server auf dem der **Drägerware AirGuard Datenlogger** Dienst installiert ist direkt per Netzwerk (HTTP) erreichbar sein (kein Proxy etc.)!

Der Air Guard muss sich im Netzwerk des Kunden befinden. Ggf. rechtzeitig mit dem Drägerware Service [Kontakt](#) aufnehmen.

## **Für die Füllung:**

Der Air Guard muss von dem Arbeitsplatz auf dem die Sammelprüfung ausgeführt wird, direkt per Netzwerk (HTTP) erreichbar sein (kein Proxy etc.)!