

Allgemeines

Die Anwendung **Standortübersicht** bietet einen schnellen Überblick über die Verteilung von Gerätschaften auf Standorte. Hierzu kann sie an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.

Wenn Geräte direkt auf dem ausgewählten Standort liegen, wird die Anzahl in der Spalte mit dem Pfeil angezeigt. Liegen die Artikel in einem Unterstandort, wird die Anzahl in Spalte "... " angezeigt.

The screenshot shows the 'Standortübersicht' application window. The title bar indicates the version (2023.2.141.730) and the user is logged in as 'Administrator'. There is a settings icon and the Dräger logo. The main content is a table with columns for 'Station 1', 'Station 2', and 'Station 3', and a final summary column. Each station column has a sub-column with a downward arrow, an ellipsis, and a summation symbol (Σ). The table lists three equipment types: PSS 7000, FPS 7000 P, and CFK 6 I / 300 bar.

	Station 1			Station 2			Station 3				
	↓	...	Σ	↓	...	Σ	↓	...	Σ	...	Σ
PSS 7000	5	87	92	1		1				6	99
FPS 7000 P	1	93	94	1		1				5	100
CFK 6 I / 300 bar	1	92	93	2		2	1		1	6	102

Gestartet wird die Anwendung über die Programmverknüpfung Standortübersicht im Ordner Drägerware ohne Benutzeranmeldung.

Die Anwendung kann auf einem Arbeitsplatz mehrfach mit unterschiedlichen Einstellungen gestartet werden, um mehrere Standortkategorien zu überwachen. Hierzu muss im Programmverzeichnis die Anwendung **drwWSWlo.exe** kopiert und umbenannt werden. Wird diese Anwendung kopiert und umbenannt, wird sie durch ein Update nicht aktualisiert!