

# Übersicht der verwendbaren Variablen

## Übersicht der verwendbaren Variablen für Geräte

Variable	Feld aus der Drägerware.Werkstatt Software
<b>\${msg.date}</b>	Datum, an dem die Nachricht erzeugt wurde
<b>\${msg.time}</b>	Zeit, an dem die Nachricht erzeugt wurde
<b>\${MODUL_BEZEICH}</b>	Modul
<b>\${ART_BEZEICH}</b>	Art
<b>\${TYP_BEZEICH}</b>	Typ
<b>\${BARCODE}</b>	Barcode/RFID
<b>\${GERAETENR}</b>	Identifikation
<b>\${BESITZER}</b>	Besitzer/Nutzer
<b>\${KOSTSTELLE}</b>	Kostenstelle
<b>\${BESITZERKA}</b>	
<b>\${EIGENTUE}</b>	Eigentümer
<b>\${HERSTELL}</b>	Hersteller
<b>\${FABRIKMARK}</b>	Fabrikmarke

<b>\${AMTPRUEFNR}</b>	Amtl. Prüfnummer
<b>\${LIEFERAN}</b>	Lieferant
<b>\${HERSTELLD}</b>	Herstelldatum
<b>\${LIEFERD}</b>	Lieferdatum
<b>\${ABGENOMMEN}</b>	Abgenommen am
<b>\${INDIENST}</b>	In Dienst gestellt am
<b>\${GARANTIE}</b>	Gewährleistung endet am
<b>\${AUSGEMUST}</b>	Ausmusterung erfolgt am
<b>\${AUSGEGRUND}</b>	Ausmusterungsgrund
<b>\${STANDORTB}</b>	Standort 1
<b>\${STANDORT2B}</b>	Standort 2
<b>\${STANDORT3B}</b>	Standort 3
<b>\${BEMERKUNG}</b>	Bemerkung
<b>\${SONDEREI}</b>	
<b>\${KATEINHEIT}</b>	
<b>\${AKT_KM}</b>	Aktueller km-Stand
<b>\${AKT_BETR_H}</b>	Aktuelle Betriebsstunden
<b>\${STATISTIK1}</b>	Statistikfeld 1
<b>\${STATISTIK2}</b>	Statistikfeld 2

<b>\${ERREICH_B}</b>	
<b>\${INVENTARNR}</b>	Inventarnummer
<b>\${SERIENNR}</b>	Seriennummer
<b>\${CE_NR}</b>	CE Nummer
<b>\${LAUFL_D}</b>	
<b>\${ANLAGENSTRUKTUR}</b>	
<b>\${FABRIKNR}</b>	Fabriksnummer
<b>\${MATERHSTUFE}</b>	
<b>\${FKT_STATUS}</b>	
<b>\${K_REFERENZ}</b>	Kundenreferenz
<b>\${NAECHSTE}</b>	
<b>\${INT_BEZEICH}</b>	
<b>\${AUSGEGEBEN_AN}</b>	
<b>\${interval.date}</b>	Datum des nächsten fälligen Intervalls
<b>\${interval.text}</b>	Text des nächsten fälligen Intervalls

## Übersicht der verwendbaren Variablen für Mängel

Variable	Feld aus der Drägerware.Werkstatt Software
<b>\${MANGEL.MANGEL_NR}</b>	Mangel-Nummer

<b>\${MANGEL.GESPERRT}</b>	Mangel gesperrt (Ja/Nein)
<b>\${MANGEL.ERFASS_ORGANISATION}</b>	Meldende Organisation
<b>\${MANGEL.FESTGEVON}</b>	Meldende Person
<b>\${MANGEL.DATUM}</b>	Gemeldet am
<b>\${MANGEL.UHRZEIT}</b>	Gemeldet um
<b>\${MANGEL.TODO_ORGANISATION}</b>	Für Organisation
<b>\${MANGEL.TODO_USER}</b>	Zugewiesener Benutzer
<b>\${MANGEL.MANGEL}</b>	Mangel Kurztext
<b>\${MANGEL.BEMERKUNG}</b>	Bemerkung
<b>\${MANGEL.MANGEL_STATUS}</b>	Bearbeitungsstatus
<b>\${MANGEL.ERLEDIGEN_BIS}</b>	Erledigen bis
<b>\${MANGEL.ERLEDIGT_AM}</b>	Erledigt am
<b>\${MANGEL.PRIO}</b>	Behebung Priorität
<b>\${MANGEL.URSACHENCODE}</b>	Ursachencode
<b>\${MANGEL.SCHADENSCODE}</b>	Schadenscode
<b>\${MANGEL.FUNKTION}</b>	Einsatzbereit (Ja/Nein)
<b>\${MANGEL.FKT_STATUS}</b>	Funktionsstatus
<b>\${MANGEL.AKT_KM}</b>	Aktuelle km
<b>\${MANGEL.AKT_BETR_H}</b>	Aktuelle Betriebsstunden
<b>\${MANGEL.BEARBEITER}</b>	Mangelbearbeiter
<b>\${MANGEL.MODI_Z}</b>	Bearbeitungszeit

## Übersicht der verwendbaren Variablen für Qualifikationen

Variable	Feld aus der Drägerware.Werkstatt Software
<b>\${TERMIN}</b>	Datum der Fälligkeit
<b>\${BEZEICH}</b>	Bezeichnung der Qualifikation
<b>\${VORNAME}</b>	Vorname der betreffenden Person
<b>\${NACHNAME}</b>	Nachname der betreffenden Person
<b>\${PERS_NR}</b>	Personalnummer der betreffenden Person
<b>\${msg.date}</b>	Datum, an dem die Nachricht versandt wurde
<b>\${msg.time}</b>	Uhrzeit, zu dem die Nachricht versandt wurde

## Übersicht der verwendbaren Variablen für Bestände

Variable	Feld aus der Drägerware.Werkstatt Software
<b>\${GRUPPE}</b>	Art
<b>\${SCHLUESSEL}</b>	Typ bzw. Identifikation des Artikels
<b>\${BEZEICH}</b>	Langtext
<b>\${BARCODE}</b>	Barcode
<b>\${BESTAND}</b>	Bestand
<b>\${MELDE}</b>	Meldebestand
<b>\${MINDEST}</b>	Mindestbestand
<b>\${SOLL}</b>	Sollbestand
<b>\${LOBEZ}</b>	Losbezeichnung
<b>\${GROESSE}</b>	Größe (nur bei Modul Bekleidung)

<b>\${CHARGE}</b>	Chargenbezeichnung
<b>\${ABLAUFD}</b>	Ablaufdatum
<b>\${msg.date}</b>	Datum, an dem die Nachricht versandt wurde
<b>\${msg.time}</b>	Uhrzeit, zu der die Nachricht versandt wurde

## Übersicht der verwendbaren Variablen für Beladeliste

Variable	Feld aus der Drägerware.Werkstatt Software
<b>\${GRUPPE}</b>	Art
<b>\${SCHLUESSEL}</b>	Typ bzw. Identifikation des Artikels
<b>\${BEZEICH}</b>	Langtext
<b>\${ART_BEZEICH}</b>	Art
<b>\${TYP_BEZEICH}</b>	Typ
<b>\${BARCODE}</b>	Barcode
<b>\${BESTAND}</b>	Bestand
<b>\${SOLL}</b>	Sollbestand
<b>\${LOBEZ}</b>	Losbezeichnung
<b>\${GROESSE}</b>	Größe (nur bei Modul Bekleidung)
<b>\${CHARGE}</b>	Chargenbezeichnung
<b>\${ABLAUFD}</b>	Ablaufdatum
<b>\${interval.date}</b>	Intervall Datum
<b>\${interval.text}</b>	Intervall Bezeichnung
<b>\${msg.date}</b>	Datum, an dem die Nachricht versandt wurde

<b><code>\${msg.time}</code></b>	Uhrzeit, zu der die Nachricht versandt wurde
----------------------------------	--