

# Übersicht der verwendbaren Variablen

## Übersicht der verwendbaren Variablen für Geräte

Variable	Feld aus der Drägerware.Werkstatt Software
<b>`\${msg.date}`</b>	Datum, an dem die Nachricht erzeugt wurde
<b>`\${msg.time}`</b>	Zeit, an dem die Nachricht erzeugt wurde
<b>`\${MODUL_BEZEICH}`</b>	Modul
<b>`\${ART_BEZEICH}`</b>	Art
<b>`\${TYP_BEZEICH}`</b>	Typ
<b>`\${BARCODE}`</b>	Barcode/RFID
<b>`\${GERAETENR}`</b>	Identifikation
<b>`\${BESITZER}`</b>	Besitzer/Nutzer
<b>`\${KOSTSTELLE}`</b>	Kostenstelle
<b>`\${BESITZERKA}`</b>	
<b>`\${EIGENTUE}`</b>	Eigentümer
<b>`\${HERSTELL}`</b>	Hersteller
<b>`\${FABRIKMARK}`</b>	Fabrikmarke

<b>#{AMTPRUEFNR}</b>	Amtl. Prüfnummer
<b>#{LIEFERAN}</b>	Lieferant
<b>#{HERSTELLD}</b>	Herstelldatum
<b>#{LIEFERD}</b>	Lieferdatum
<b>#{ABGENOMMEN}</b>	Abgenommen am
<b>#{INDIENST}</b>	In Dienst gestellt am
<b>#{GARANTIE}</b>	Gewährleistung endet am
<b>#{AUSGEMUST}</b>	Ausmusterung erfolgt am
<b>#{AUSGEGRUND}</b>	Ausmusterungsgrund
<b>#{STANDORTB}</b>	Standort 1
<b>#{STANDORT2B}</b>	Standort 2
<b>#{STANDORT3B}</b>	Standort 3
<b>#{BEMERKUNG}</b>	Bemerkung
<b>#{SONDEREI}</b>	
<b>#{KATEINHEIT}</b>	
<b>#{AKT_KM}</b>	Aktueller km-Stand
<b>#{AKT_BETR_H}</b>	Aktuelle Betriebsstunden
<b>#{STATISTIK1}</b>	Statistikfeld 1
<b>#{STATISTIK2}</b>	Statistikfeld 2

<b>#{ERREICH_B}</b>	
<b>#{INVENTARNR}</b>	Inventarnummer
<b>#{SERIENNR}</b>	Seriennummer
<b>#{CE_NR}</b>	CE Nummer
<b>#{LAUFL_D}</b>	
<b>#{ANLAGENSTRUKTUR}</b>	
<b>#{FABRIKNR}</b>	Fabriknummer
<b>#{MATERHSTUFE}</b>	
<b>#{FKT_STATUS}</b>	
<b>#{K_REFERENZ}</b>	Kundenreferenz
<b>#{NAECHSTE}</b>	
<b>#{INT_BEZEICH}</b>	
<b>#{AUSGEGEBEN_AN}</b>	
<b>#{interval.date}</b>	Datum des nächsten fälligen Intervalls
<b>#{interval.text}</b>	Text des nächsten fälligen Intervalls

## Übersicht der verwendbaren Variablen für Mängel

Variable	Feld aus der Drägerware.Werkstatt Software
<b>#{MANGEL.MANGEL_NR}</b>	Mangel-Nummer

<b>#{MANGEL.GESPERRT}</b>	Mangel gesperrt (Ja/Nein)
<b>#{MANGEL.ERFASS_ORGANISATION}</b>	Meldende Organisation
<b>#{MANGEL.FESTGEVON}</b>	Meldende Person
<b>#{MANGEL.DATUM}</b>	Gemeldet am
<b>#{MANGEL.UHRZEIT}</b>	Gemeldet um
<b>#{MANGEL.TODO_ORGANISATION}</b>	Für Organisation
<b>#{MANGEL.TODO_USER}</b>	Zugewiesener Benutzer
<b>#{MANGEL.MANGEL}</b>	Mangel Kurztext
<b>#{MANGEL.BEMERKUNG}</b>	Bemerkung
<b>#{MANGEL.MANGEL_STATUS}</b>	Bearbeitungsstatus
<b>#{MANGEL.ERLEDIGEN_BIS}</b>	Erledigen bis
<b>#{MANGEL.ERLEDIGT_AM}</b>	Erledigt am
<b>#{MANGEL.PRIO}</b>	Behebung Priorität
<b>#{MANGEL.URSACHENCODE}</b>	Ursachencode
<b>#{MANGEL.SCHADENSCODE}</b>	Schadenscode
<b>#{MANGEL.FUNKTION}</b>	Einsatzbereit (Ja/Nein)
<b>#{MANGEL.FKT_STATUS}</b>	Funktionsstatus
<b>#{MANGEL.AKT_KM}</b>	Aktuelle km
<b>#{MANGEL.AKT_BETR_H}</b>	Aktuelle Betriebsstunden
<b>#{MANGEL.BEARBEITER}</b>	Mangelbearbeiter
<b>#{MANGEL.MODI_Z}</b>	Bearbeitungszeit

## Übersicht der verwendbaren Variablen für Qualifikationen

Variable	Feld aus der Drägerware.Werkstatt Software
<b>\${TERMIN}</b>	Datum der Fälligkeit
<b>\${BEZEICH}</b>	Bezeichnung der Qualifikation
<b>\${VORNAME}</b>	Vorname der betreffenden Person
<b>\${NACHNAME}</b>	Nachname der betreffenden Person
<b>\${PERS_NR}</b>	Personalnummer der betreffenden Person
<b>\${msg.date}</b>	Datum, an dem die Nachricht versandt wurde
<b>\${msg.time}</b>	Uhrzeit, zu dem die Nachricht versandt wurde

## Übersicht der verwendbaren Variablen für Bestände

Variable	Feld aus der Drägerware.Werkstatt Software
<b>\${GRUPPE}</b>	Art
<b>\${SCHLUESSEL}</b>	Typ bzw. Identifikation des Artikels
<b>\${BEZEICH}</b>	Langtext
<b>\${BARCODE}</b>	Barcode
<b>\${BESTAND}</b>	Bestand
<b>\${MELDE}</b>	Meldebestand
<b>\${MINDEST}</b>	Mindestbestand
<b>\${SOLL}</b>	Sollbestand
<b>\${LOBEZ}</b>	Losbezeichnung
<b>\${GROESSE}</b>	Größe (nur bei Modul Bekleidung)

<b>#{CHARGE}</b>	Chargenbezeichnung
<b>#{ABLAUFD}</b>	Ablaufdatum
<b>#{msg.date}</b>	Datum, an dem die Nachricht versandt wurde
<b>#{msg.time}</b>	Uhrzeit, zu der die Nachricht versandt wurde

## Übersicht der verwendbaren Variablen für Beladeliste

Variable	Feld aus der Drägerware.Werkstatt Software
<b>#{GRUPPE}</b>	Art
<b>#{SCHLUESSEL}</b>	Typ bzw. Identifikation des Artikels
<b>#{BEZEICH}</b>	Langtext
<b>#{ART_BEZEICH}</b>	Art
<b>#{TYP_BEZEICH}</b>	Typ
<b>#{BARCODE}</b>	Barcode
<b>#{BESTAND}</b>	Bestand
<b>#{SOLL}</b>	Sollbestand
<b>#{LOBEZ}</b>	Losbezeichnung
<b>#{GROESSE}</b>	Größe (nur bei Modul Bekleidung)
<b>#{CHARGE}</b>	Chargenbezeichnung
<b>#{ABLAUFD}</b>	Ablaufdatum
<b>#{interval.date}</b>	Intervall Datum
<b>#{interval.text}</b>	Intervall Bezeichnung
<b>#{msg.date}</b>	Datum, an dem die Nachricht versandt wurde

<b><code>#{msg.time}</code></b>	Uhrzeit, zu der die Nachricht versandt wurde
---------------------------------	--