

Übersicht der verwendbaren Variablen

Übersicht der verwendbaren Variablen für Geräte

Variable	Feld aus der Drägerware.Werkstatt Software
\${msg.date}	Datum, an dem die Nachricht erzeugt wurde
\${msg.time}	Zeit, an dem die Nachricht erzeugt wurde
\${MODUL_BEZEICH}	Modul
\${ART_BEZEICH}	Art
\${TYP_BEZEICH}	Typ
\${BARCODE}	Barcode/RFID
\${GERAETENR}	Identifikation
\${BESITZER}	Besitzer/Nutzer
\${KOSTSTELLE}	Kostenstelle
\${BESITZERKA}	
\${EIGENTUE}	Eigentümer
\${HERSTELL}	Hersteller
\${FABRIKMARK}	Fabrikmarke

\${AMTPRUEFNR}	Amtl. Prüfnummer
\${LIEFERAN}	Lieferant
\${HERSTELLD}	Herstelldatum
\${LIEFERD}	Lieferdatum
\${ABGENOMMEN}	Abgenommen am
\${INDIENST}	In Dienst gestellt am
\${GARANTIE}	Gewährleistung endet am
\${AUSGEMUST}	Ausmusterung erfolgt am
\${AUSGEGRUND}	Ausmusterungsgrund
\${STANDORTB}	Standort 1
\${STANDORT2B}	Standort 2
\${STANDORT3B}	Standort 3
\${BEMERKUNG}	Bemerkung
\${SONDEREI}	
\${KATEINHEIT}	
\${AKT_KM}	Aktueller km-Stand
\${AKT_BETR_H}	Aktuelle Betriebsstunden
\${STATISTIK1}	Statistikfeld 1
\${STATISTIK2}	Statistikfeld 2

\${ERREICH_B}	
\${INVENTARNR}	Inventarnummer
\${SERIENNR}	Seriennummer
\${CE_NR}	CE Nummer
\${LAUFL_D}	
\${ANLAGENSTRUKTUR}	
\${FABRIKNR}	Fabriksnummer
\${MATERHSTUFE}	
\${FKT_STATUS}	
\${K_REFERENZ}	Kundenreferenz
\${NAECHSTE}	
\${INT_BEZEICH}	
\${AUSGEGEBEN_AN}	
\${interval.date}	Datum des nächsten fälligen Intervalls
\${interval.text}	Text des nächsten fälligen Intervalls

Übersicht der verwendbaren Variablen für Mängel

Variable	Feld aus der Drägerware.Werkstatt Software
\${MANGEL.MANGEL_NR}	Mangel-Nummer

\${MANGEL.GESPERRT}	Mangel gesperrt (Ja/Nein)
\${MANGEL.ERFASS_ORGANISATION}	Meldende Organisation
\${MANGEL.FESTGEVON}	Meldende Person
\${MANGEL.DATUM}	Gemeldet am
\${MANGEL.UHRZEIT}	Gemeldet um
\${MANGEL.TODO_ORGANISATION}	Für Organisation
\${MANGEL.TODO_USER}	Zugewiesener Benutzer
\${MANGEL.MANGEL}	Mangel Kurztext
\${MANGEL.BEMERKUNG}	Bemerkung
\${MANGEL.MANGEL_STATUS}	Bearbeitungsstatus
\${MANGEL.ERLEDIGEN_BIS}	Erledigen bis
\${MANGEL.ERLEDIGT_AM}	Erledigt am
\${MANGEL.PRIO}	Behebung Priorität
\${MANGEL.URSACHENCODE}	Ursachencode
\${MANGEL.SCHADENSCODE}	Schadenscode
\${MANGEL.FUNKTION}	Einsatzbereit (Ja/Nein)
\${MANGEL.FKT_STATUS}	Funktionsstatus
\${MANGEL.AKT_KM}	Aktuelle km
\${MANGEL.AKT_BETR_H}	Aktuelle Betriebsstunden
\${MANGEL.BEARBEITER}	Mangelbearbeiter
\${MANGEL.MODI_Z}	Bearbeitungszeit

Übersicht der verwendbaren Variablen für Qualifikationen

Variable	Feld aus der Drägerware.Werkstatt Software
\${TERMIN}	Datum der Fälligkeit
\${BEZEICH}	Bezeichnung der Qualifikation
\${VORNAME}	Vorname der betreffenden Person
\${NACHNAME}	Nachname der betreffenden Person
\${PERS_NR}	Personalnummer der betreffenden Person
\${msg.date}	Datum, an dem die Nachricht versandt wurde
\${msg.time}	Uhrzeit, zu dem die Nachricht versandt wurde

Übersicht der verwendbaren Variablen für Bestände

Variable	Feld aus der Drägerware.Werkstatt Software
\${GRUPPE}	Art
\${SCHLUESSEL}	Typ bzw. Identifikation des Artikels
\${BEZEICH}	Langtext
\${BARCODE}	Barcode
\${BESTAND}	Bestand
\${MELDE}	Meldebestand
\${MINDEST}	Mindestbestand
\${SOLL}	Sollbestand
\${LOBEZ}	Losbezeichnung
\${GROESSE}	Größe (nur bei Modul Bekleidung)

\${CHARGE}	Chargenbezeichnung
\${ABLAUFD}	Ablaufdatum
\${msg.date}	Datum, an dem die Nachricht versandt wurde
\${msg.time}	Uhrzeit, zu der die Nachricht versandt wurde

Übersicht der verwendbaren Variablen für Beladeliste

Variable	Feld aus der Drägerware.Werkstatt Software
\${GRUPPE}	Art
\${SCHLUESSEL}	Typ bzw. Identifikation des Artikels
\${BEZEICH}	Langtext
\${ART_BEZEICH}	Art
\${TYP_BEZEICH}	Typ
\${BARCODE}	Barcode
\${BESTAND}	Bestand
\${SOLL}	Sollbestand
\${LOBEZ}	Losbezeichnung
\${GROESSE}	Größe (nur bei Modul Bekleidung)
\${CHARGE}	Chargenbezeichnung
\${ABLAUFD}	Ablaufdatum
\${interval.date}	Intervall Datum
\${interval.text}	Intervall Bezeichnung
\${msg.date}	Datum, an dem die Nachricht versandt wurde

<code>\${msg.time}</code>	Uhrzeit, zu der die Nachricht versandt wurde
----------------------------------	--