

# Stammdaten für Fahrzeuge

Kürzel für den CSV-Header: PRS\_FP

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
<b>HAT_BESATZUNG</b>		Boolean	Hat Besatzung
<b>FMS_CODE</b>		20	FMS-Code
<b>KENNZEICHEN</b>		15	Kennzeichen
<b>EZ</b>		Date	Erstzulassung
<b>TREIBS_ART</b>		20	Treibstoffart
<b>KATS_EINHEIT</b>		80	KatS-Einheit
<b>KATS_EINHEIT_KURZ</b>		80	KatS-Einheit kurz
<b>HYDRAULISCHER_RETTUNGSSATZ</b>		Boolean	Hydraulischer Rettungssatz
<b>BAT1_TYP</b>		80	Batterietyp
<b>BAT1_ORT</b>		80	Einbauort
<b>BAT1_HERST</b>		50	Batterie Hersteller
<b>BAT1_MASS</b>		35	Größe (L, B, H)
<b>BAT1_DATUM</b>		Date	Batterie eingebaut am
<b>ZUSATZBATTERIE</b>		80	Zusatzbatterie
<b>ZBATEINBAUDATUM</b>		Date	Zusatzbatterie eingebaut am
<b>ZAHL_ACHS</b>		Numerisch	Anzahl Achsen
<b>LANGE</b>		Double	Länge/mm
<b>BREITE</b>		Double	Breite/mm
<b>HOHE</b>		Double	Höhe/mm
<b>MOT_HUBRAU</b>		Double	Hubraum/ccm

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
<b>MOT_LEIST</b>		Double	Motorleistung/kW
<b>LEERGEW</b>		Double	Leergewicht/kg
<b>ZUL_GEW</b>		Double	Zulässiges Gesamtgewicht/kg
<b>BEREIFUNG</b>		Memo	Bereifung
<b>BESCHAFFUNG_KM</b>		Double	Km-Stand bei Beschaffung
<b>LEASING</b>		Boolean	Leasingfahrzeug
<b>LEASING_ABLAUF_KM</b>		Double	Ablauf-Kilometer Leasing
<b>LEASING_ABLAUF_DATE</b>		Date	Ablaufdatum Leasing
<b>FAHRGESTELLNR</b>		80	Fahrzeugidentnummer
<b>FAHRGESTELLTYP</b>		80	Fahrgestelltyp
<b>LOESCHWASSERTANK</b>		80	Löschwassertank
<b>SCHAUMMITTELTANK</b>		80	Schaummitteltank
<b>PULVERVORRAT</b>		80	Pulvervorrat
<b>AUFBAUNR</b>		80	Aufbau Nummer
<b>AUFBAUTYP</b>		80	Aufbau Typ
<b>AUFBAUHERSTELLER</b>		80	Aufbau Hersteller
<b>AUFBHERSTELLDATUM</b>		Date	Aufbau Herstelldatum
<b>MOTORTYP</b>		80	Motortyp
<b>BETRIEBSSTUNDEN</b>		Double	Betriebsstunden
<b>FZGBRIEFNR</b>		80	Zulassungsbescheinigung Teil I
<b>BESONDERHEIT</b>		80	Besonderheit
<b>SCHL_NR_1</b>		80	Schlüsselnummer

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
<b>SCHL_NR_2</b>		80	Schlüsselnummer
<b>SCHL_NR_3</b>		7	Schlüsselnummer
<b>ALASTGEBREMST</b>		Double	Anhängelast gebremst/kg
<b>ALASTUNGEBREMST</b>		Double	Anhängelast ungebremst/kg
<b>BEREIFVORN</b>		80	Bereifung vorn
<b>MONTIERTVORN</b>		Date	Montiert am
<b>BEREIFHERSTELLDAT UMV</b>		Date	Herstelldatum
<b>BEREIFKMSTANDV</b>		Double	Km-Stand
<b>BEREIFH</b>		80	Bereifung hinten
<b>MONTIERTH</b>		Date	Montiert am
<b>BEREIFHERSTELLDAT UMH</b>		Date	Herstelldatum
<b>BEREIFKMSTANDH</b>		Double	Km-Stand
<b>FUNKNAME</b>		50	Funkrufname