

## Stammdaten für Funkgeräte

Kürzel für den CSV-Header: PRS\_FUGE

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
ORTSFEST		Boolean	Ortsfest
KANAL		3	Kanalanzahl
SENDE_P		2	Sendeleistung/W
SERIENNUS		39	Sende/Empf Seriennummer
BEDIENTTYP		15	Bedienteil-Typ
SERIENNUB		39	Bedienteil- Seriennummer
ANT_TYP		30	Antenne Typ
LADEGTYP		40	Ladegerättyp
AMT_REGNR		15	Technische Prüfnummer
ZUSATZG_1		30	Zusatzgerät 1
ZUSATZG_2		30	Zusatzgerät 2
ZUSATZG_3		30	Zusatzgerät 3
HAFMSTYP		20	FMS-HA Typ
HAFMSHERST		50	FMS-HA Hersteller
HAFMSNR		20	FMS-HA Seriennummer
FMSKENN		20	FMS-Kennung
HANDAPPAUSF		80	Handapparateausführu ng
FUNKNAME		50	Funkrufname
CODEPLUG		50	Codeplug



Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
TEI		80	TEI