

# Stammdaten für Funkgeräte

Kürzel für den CSV-Header: PRS\_FUGE

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
<b>ORTSFEST</b>		Boolean	Ortsfest
<b>KANAL</b>		3	Kanalanzahl
<b>SENDE_P</b>		2	Sendeleistung/W
<b>SERIENNUS</b>		39	Sende/Empf.- Seriennummer
<b>BEDIENTTYP</b>		15	Bedienteil-Typ
<b>SERIENNUB</b>		39	Bedienteil- Seriennummer
<b>ANT_TYP</b>		30	Antenne Typ
<b>LADEGTYP</b>		40	Ladegerättyp
<b>AMT_REGNR</b>		15	Technische Prüfnummer
<b>ZUSATZG_1</b>		30	Zusatzgerät 1
<b>ZUSATZG_2</b>		30	Zusatzgerät 2
<b>ZUSATZG_3</b>		30	Zusatzgerät 3
<b>HAFMSTYP</b>		20	FMS-HA Typ
<b>HAFMSHERST</b>		50	FMS-HA Hersteller
<b>HAFMSNR</b>		20	FMS-HA Seriennummer
<b>FMSKENN</b>		20	FMS-Kennung
<b>HANDAPPAUSF</b>		80	Handapparateausfüh- ung
<b>FUNKNAME</b>		50	Funkrufname