

# Stammdaten für Geräte allgemein

Kürzel für den CSV-Header: PRS\_EM

Feldname für den CSV-Header	Muss	Gültige Inhalte, Länge	Kurzbeschreibung
<b>LEISTUNG</b>		Double	Leistung
<b>LSTG_OUT</b>		Double	Abgabeleistung
<b>LSTG_EINH</b>		80	Einheit
<b>LAENGE</b>		Double	Länge
<b>GROESSE</b>		80	Größe
<b>BREITE</b>		Double	Breite
<b>VOLUMEN</b>		Double	Volumen
<b>HOEHE</b>		Double	Höhe
<b>GEWICHT</b>		Double	Gewicht
<b>DURCHMESS</b>		Double	Durchmesser
<b>MATERIAL</b>		80	Material
<b>BESONDER</b>		80	Besonderheit
<b>BETRIEBSSTUNDEN</b>		Double	Betriebsstunden
<b>FABRIKMARKE</b>		50	Fabrikmarke / Typ
<b>FABRIKNUMMER</b>		50	Fabriknummer
<b>AMTLPRUEFNR</b>		50	Amtl. Prüfnummer