

# Konfiguration innerhalb der Drägerware.App

Innerhalb der Drägerware.App muss noch die Verbindung zum Drägerware Server hergestellt werden.

Hierzu ist nach der Anmeldung in der App in das Menü **Einstellungen** zu wechseln und die entsprechenden Werte einzutragen.





## Server Einstellungen

Hier ist die IP-Adresse des Drägerware Servers einzutragen, auf dem der Drägerware Web.Service läuft.

## Port

Hier ist der entsprechende Port des Servers einzutragen.

## Sync-Schlüssel

Hier ist der gleiche Sync-Schlüssel einzutragen, wie in der [Server Konfiguration](#).

## Testen

Über diese Schaltfläche kann die Verbindung mit dem Drägerware Server getestet werden.