

# Weitere Fragen zum Zebra MC-3330xR

## Tastatur



### Hardware-Tastatur für Eingaben verwenden?

Um die Hardware-Tastatur zu verwenden, kann man mit der orangenen Taste (links unten) von den Buchstaben auf die Buchstaben umstellen.

### Wie kann man "-" Zeichen über die Hardware-Tastatur eingeben?

Das „-“ Zeichen kann man z.B. auf die Taste „P2“ über den Key-Programmer (unter Einstellungen in Android) mit „Minus“ belegen.

### **Wie kann man die Tastatur dauerhaft ausblenden?**

Bei der normalen Verwendung der visuellen Tastatur erscheint rechts unten ein Zeichen für die Tastatur und wenn man dies drückt, erscheint der Regler „Visuelle Tastatur einblenden“. Durch eine Deaktivierung der Option bleibt die visuelle Tastatur dauerhaft deaktiviert.

---

## **UHF-Reader**

### **Wie kann man die Lesereichweite des UHF-Readers zu reduzieren?**

Ab der Version 6.2.3 kann in den Einstellungen der App unter der Checkbox zur Verwendung des RFID-Scanners die Feldstärke zwischen 50 und 300 eingestellt werden.

Hinweis aus NL: Für diese Einstellung ist es notwendig, dass die Version von DataWedge mindestens 7.3 ist. Man muss das LiveUpdate durchführen und dann Lifeguard 16 installiert haben.

---

## **Kiosk-Modus**

Wir empfehlen unseren Kunden i.d.R. für diesen Einsatzzweck den Enterprise-Startbildschirm: Enterprise-Startbildschirm ([zebra.com](http://zebra.com))

---

## **Bekannte Bugs**

### **Wechsel von Apps, die auf den UHF-Reader zugreifen**

Der UHF-Reader ist entweder mit der Drägerware oder einer Einstellungs-App (Data-Widge, RFID-Manager und Zebra-RFID) verbunden. Wenn der UHF-Reader mit der Drägerware-App oder einer Einstellungs-App verbunden ist und man zu einer anderen App wechseln will, muss die erste App zuerst komplett geschlossen werden. (nach links oder rechts Wischen)