

Allgemeines zur Fahrzeugübersicht

Allgemeines

- Die Fahrzeugübersicht kann die klassische Magnettafel ersetzen.
- Fahrzeuge werden **automatisch** angezeigt, wenn sie auf den ausgewählten Standorten liegen.
- Ab Version 2023.3 werden auch Geräte auf Unterstandorten des Fahrzeuges angezeigt.
- Für die Anzeige ist kein Login mit einem Benutzernamen erforderlich. Das Einloggen ist nur erforderlich, wenn die Einstellungen verändert werden sollen.
- Um mehr Fahrzeuge und Geräte anzuzeigen, kann die Darstellung wie folgt verkleinert werden.
 - Wenn die Steuerungstaste an der Tastatur („Strg“) gedrückt wird, kann am Mausrad gedreht werden.
 - Alternativ drückt man auf die „-“ bzw. „+“-Taste der Tastatur (parallel zur „Strg“-Taste).
 - Je nach Browser gibt es weitere Möglichkeiten rein- und raus zu zoomen.

Aufruf im Browser

Hinter die konfigurierte Server-Adresse muss noch **/vehicles** angehängen werden.

Beispiel:

```
http://localhost:8091/vehicles
```

Dräger Originalware - Fahrzeugübersicht

Station 1	Station 2	Station 3	Station 4	Nicht einsatzbereit
HLF-004 PA-0026 PA-0028 KS-0029 KS-0030 KS-0031 KS-0032 HLF-005 KS-0040 KS-0041 KS-0042 PA-0043 PA-0045 HLF-006 KS-0046 KS-0047 PA-0048 PA-0049 PA-0050 KS-0051 PA-0052	LF20 PA-0001 PA-0002 KS-0004 KS-0005 TLF 20 01 PA-0001 PA-0003 KS-0024 KS-0025	HLF-003 PA-0005 PA-0003 KS-0013 KS-0015	HLF-002 PA-0014 PA-0054 KS-0056 KS-0057	Nur prüfen PA-0013 PA-0016 PA-0018 PA-0019 PA-0020 PA-0021 PA-0022 PA-0023 PA-0024 PA-0025 PA-0026 PA-0027 PA-0028 PA-0029 PA-0030 PA-0031 PA-0032 PA-0033 PA-0034 PA-0035 PA-0036 PA-0037 PA-0038 PA-0039 PA-0040 PA-0041 PA-0042 PA-0043 PA-0044 PA-0045 PA-0046 PA-0047 PA-0048 PA-0049 PA-0050 PA-0051 PA-0052 PA-0053 PA-0054 PA-0055 PA-0056 PA-0057 PA-0058 PA-0059 PA-0060 PA-0061 PA-0062 PA-0063 PA-0064 PA-0065 PA-0066 PA-0067 PA-0068 PA-0069 PA-0070 PA-0071 PA-0072 PA-0073 PA-0074 PA-0075 PA-0076 PA-0077 PA-0078 PA-0079 PA-0080 PA-0081 PA-0082 PA-0083 PA-0084 PA-0085 PA-0086 PA-0087 PA-0088 PA-0089 PA-0090 PA-0091 PA-0092 PA-0093 PA-0094 PA-0095 PA-0096 PA-0097 PA-0098 PA-0099 PA-0100 Jahresprüfung PA-0005 PA-0007

Hinweise zur Anzeige/Darstellung

- Das Fahrzeug HLF-003 (auf Station 3) ist nicht funktionstüchtig.
- Der PA-0014 (auf Fahrzeug HLF-002 an Station 4) hat ein abgelaufenes Intervall.
- Es werden nur Fahrzeuge angezeigt, die auch als Standort angelegt sind.
- Die Hintergrundfarben der Geräte zeigen die Fälligkeit der Geräte an:
 - rot: Intervall abgelaufen
 - schwarz: ausgemustert
 - gelb: in ≤ 14 Tagen fällig
 - ansonsten grün
 - Bei Sets werden jeweils alle Intervalle der Komponenten berücksichtigt

Zusätzlich werden die Geräte ggf. mit den entsprechenden Icons angezeigt.

- Es gibt keine Begrenzung der Anzahl, passen die Fahrzeuge und/oder Geräte nicht ins Fenster, sind unten drei Punkte als Hinweis zu sehen.
- Die Spalte **Nicht einsatzbereit**:
 - Hier werden alle Geräte angezeigt, die nicht auf den ausgewählten Standorten sind und überfällige Intervalle haben oder funktionsuntüchtig sind.
 - Es wird entsprechend dem größten überfälligen Intervall gruppiert.
 - Die feste Gruppe **Nur prüfen** beinhaltet Geräte ohne abgelaufenes Intervall, die funktionsuntüchtig sind.