

Erstabgleich

Nach der Konfiguration der Datenschnittstelle ist ein Erstabgleich der Daten durchzuführen.

Konfiguration Datenschnittstelle

Hierbei erfolgt zunächst der Abgleich der gekoppelten Organisationen und ggf. der Personendaten. Gestartet wird der Erstabgleich durch Klick auf die Schaltfläche **Komplettabgleich** in der Drägerware Server Konfiguration.

Ab der Version 2025.1 befinden sich die Optionen **Geräte aus ZMS übertragen, Prüfungen aus ZMS übertragen, Prüfungen ohne Dokumente, Werte und Intervalle übertragen**, sowie die Schaltflächen **jetzt synchronisieren** und **Komplettabgleich** in der Drägerware.Werkstatt Software unter **Einstellungen - Systemeinstellungen - Systemweite Einstellungen**.

Nach dem der Erstabgleich durchgeführt wurde, kann mit dem Abgleich von Gerätedaten begonnen werden.