

Erstabgleich

Nach der Konfiguration der Datenschnittstelle ist ein Erstabgleich der Daten durchzuführen.

Konfiguration Datenschnittstelle

Hierbei erfolgt zunächst der Abgleich der gekoppelten Organisationen und ggf. der Personendaten. Gestartet wird der Erstabgleich durch Klick auf die Schaltfläche **Komplettabgleich** in der Drägerware Server Konfiguration.

Nach dem der Erstabgleich durchgeführt wurde, kann mit dem Abgleich von Gerätedaten begonnen werden.