

Protokollierung

Ereignisse der Kopplung werden in einer LOG-Datei unter
C:\ProgramData\Draeger\Draegerware\log\drwSRVs\drwSRVzms.log gespeichert.