

# Protokollierung

Ereignisse der Kopplung werden in einer LOG-Datei unter  
**C:\ProgramData\Dräger\Drägerware\log\drwSRVs\drwSRVzms.log** gespeichert.