

# Migration auf Version 2026

Für die Durchführung der Migration sind lokale Administratorrechte erforderlich!

## **Hinweis:**

Mit der Drägerware.Werkstatt Version 2026 wurde das Datenbankmanagementsystem Firebird Version 5.0 eingeführt. Die Migration findet beim Update automatisch statt.

## Update des Servers

Die Schritte für die Durchführung des Updates entsprechen der Neuinstallation eines Servers und sind hier beschrieben:

[Installation Server bzw. Einzelplatzversion](#)

Bei dem Update des Servers werden die Serverdienste automatisch mit aktualisiert.

## Update der Client-Arbeitsplätze

Die Schritte für die Durchführung des Updates entsprechen der Neuinstallation eines Clients und sind hier beschrieben:

[Verkürzte Clientinstallation](#)

[Installation Client](#)

## Update Workplace Arbeitsplätze

Die Schritte für die Durchführung des Updates entsprechen der Neuinstallation einer Einzelplatzinstallation und sind hier beschrieben:

[Installation Server bzw. Einzelplatzversion](#)

- Auf dem Workplace Arbeitsplatz werden die Serverdienst nicht benötigt und können bei der Installation abgewählt werden.
- Für die Installation wird die Lizenzdatei wieder benötigt.

Nach erfolgreichem Abschluss der Installation empfiehlt Dräger mit Hilfe des Programms Workplace Arbeitsstation die Herstellung des Grundzustandes.

Dieser Schritt ist bei allen Workplace Arbeitsplätzen durchzuführen!

## Drägerware Mobile.Workplace

### Update Drägerware Mobile.App

Die APK-Datei ist mithilfe eines USB-Kabels oder eines Direktdownloads auf das mobile Endgerät zu übertragen. Anschließend wird die Datei über einen Dateimanager des mobilen Endgerätes geöffnet und installiert.

## Installation der Drägerware.Mobile App