

# Konfigurationsblätter

## Barcodescanner

Auf den folgenden Seiten werden Konfigurationsblätter für die von Dräger vertriebenen Barcodescanner zur Freischaltung des Dräger Barcodeformates Interleaved-2-of-5 zur Verfügung gestellt.

- [Unitech MS842P](#)
- [Datalogic Quickscan L](#)
- [Datalogic QuickScan Mobile M2130](#)
- [Datalogic Powerscann PD7100 Corded](#)
- [Datalogic PowerScan PM8300](#)
- [Datalogic PowerScan PM9100](#)
- [Datalogic PowerScan PM 9300](#)
- [Zebra DS2278](#)
- [Zebra DS3678 SR](#)
- [Zebra DS2208](#)

# Unitech MS842P

[Konfiguration\\_MS842P.pdf](#)

# Datalogic Quickscan L

Konfiguration QuickScan L.pdf

# Datalogic QuickScan Mobile M2130

[Konfiguration Quickscan M2130.pdf](#)

# Datalogic Powerscann PD7100 Corded

[Setup Powerscan PD7100 Corded.pdf](#)

# Datalogic PowerScan PM8300

[Konfiguration\\_PM8300.pdf](#)

# Datalogic PowerScan PM9100

[Konfiguration\\_PM9100.pdf](#)

# Datalogic PowerScan PM 9300

[Konfiguration 9300.pdf](#)



# Zebra DS2278

Konfiguration\_Zebra\_DS2278.pdf

# Zebra DS3678 SR

Konfiguration\_Zebra\_DS3678 SR.pdf

# Zebra DS2208

Konfiguration\_Zebra\_DS2208\_V2.pdf