

Konfigurationsblätter

Barcodescanner

Auf den folgenden Seiten werden Konfigurationsblätter für die von Dräger vertriebenen Barcodescanner zur Freischaltung des Dräger Barcodeformates Interleaved-2-of-5 zur Verfügung gestellt.

- [Unitech MS842P](#)
- [Datalogic Quickscan L](#)
- [Datalogic QuickScan Mobile M2130](#)
- [Datalogic Powerscann PD7100 Corded](#)
- [Datalogic PowerScan PM8300](#)
- [Datalogic PowerScan PM9100](#)
- [Datalogic PowerScan PM 9300](#)
- [Zebra DS2278](#)
- [Zebra DS3678 SR](#)
- [Zebra DS2208](#)

Unitech MS842P

[Konfiguration_MS842P.pdf](#)

Datalogic Quickscan L

Konfiguration QuickScan L.pdf

Datalogic QuickScan Mobile M2130

[Konfiguration Quickscan M2130.pdf](#)

Datalogic Powerscann PD7100 Corded

[Setup Powerscan PD7100 Corded.pdf](#)

Datalogic PowerScan PM8300

[Konfiguration_PM8300.pdf](#)

Datalogic PowerScan PM9100

[Konfiguration_PM9100.pdf](#)

Datalogic PowerScan PM 9300

[Konfiguration 9300.pdf](#)

Zebra DS2278

Konfiguration_Zebra_DS2278.pdf

Zebra DS3678 SR

Konfiguration_Zebra_DS3678 SR.pdf

Zebra DS2208

Konfiguration_Zebra_DS2208_V2.pdf