

## Sachnummer

### Barcodescanner MS842P

Diese Einstellungen sind einmalig bei der ersten Inbetriebnahme durchzuführen.

**Bitte beachten Sie, dass die Basisstation über das mitgelieferte Netzteil betrieben wird, da die Stromversorgung über die USB-Schnittstelle des Rechners in der Regel nicht ausreichend ist.**

Führen Sie bitte die folgenden Schritte zur Konfiguration des Barcodescanners durch.

---

## Konfigurieren der Dräger Barcodes

Die Dräger Barcodes entsprechen dem Standard „Interleaved 2 of 5“. Damit der Scanner diesen Barcode lesen kann ist er entsprechend zu konfigurieren. Neben der Barcode-Art spielt die Länge des Barcodes ebenfalls eine Rolle

Barcode-Art auswählen



Enable Interleaved 2 of 5

No check digit control



1 2 of 5 - Any Length

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Vor dem Lauch 9  
70567 Stuttgart, Germany  
Tel +49 711 72199 57  
Fax +49 711 72199 50  
service.iss@draeger.com

Anhang:

## HEX / NUMERIC TABLE

