

Konfiguration Datalogic Quikscan L für USB-Schnittstelle

Für die Konfiguration bitte Barcodes nacheinander einscannen.

Die Seitenangaben beziehen sich auf das Handbuch „Product Reference Guide“ des QuickScan L. Dieses Handbuch kann über den folgenden Link heruntergeladen werden:
<https://easeofaccess.scanning.datalogic.com/public/marketlit/Send.aspx?file=R44-2902A>

<p>Disable Interleaved 2 of 5</p> <p>(Seite 126 im Handbuch)</p>	 <p>Disable Interleaved 2 of 5</p>
<p>Enable Interleaved 2 of 5</p> <p>(Seite 126 im Handbuch)</p>	 <p>*Enable Interleaved 2 of 5</p>
<p>I 2 of 5 – Any Length</p> <p>(Seite 128 im Handbuch)</p>	 <p>I 2 of 5 - Any Length</p>