

# Anbindung Dräger Air Guard

ab Version 7000 Über diese Funktion können die Dräger Air Guard (Stationen zur Überwachung der Atemluftqualität) an die Drägerware angebunden und die Log-Dateien der Air Guards in der Drägerware.Werkstatt Software gespeichert werden.

- Voraussetzungen
- Einrichtung Drägerware.Server Konfiguration
- Starten der Serverdienste
- Einrichten der Anwendung Sammelprüfung



# Voraussetzungen

### Für den Datenlogger:

Die Air Guard muss von dem Server auf dem der **Drägerware AirGuard Datenlogger** Dienst installiert ist direkt per Netzwerk (HTTP) erreichbar sein (kein Proxy etc.)!

Der Air Guard muss sich im Netzwerk des Kunden befinden. Ggf. rechtzeitig mit dem Drägerware Service Kontakt aufnehmen.


# Für die Füllung:

Der Air Guard muss von dem Arbeitsplatz auf dem die Sammelprüfung ausgeführt wird, direkt per Netzwerk (HTTP) erreichbar sein (kein Proxy etc.)!



# Einrichtung Drägerware.Server Konfiguration

In der Anwendung **Drägerware.Server Konfiguration** auf die Seite **Air Guard Verbindung** wechseln.



Über die Schaltfläche  $\square$  **Neu** wird eine neue Air Guard Station eingerichtet.



## **IP-Adresse/Hostname**

Hier die IP-Adresse oder den Hostname der Air Guard einzutragen, ggf. mit Port.



#### Name

Hier ist ein aussagekräftiger Name für die Station zu hinterlegen.

### Gerät

Hier muss zuvor in der Drägerware. Werkstatt Software ein Stammdatensatz angelegt werden. Bei diesem Gerät werden die Log-Dateien als Dokumente angehangen.

### Einstellungen testen

Über diese Schaltfläche kann die Verbindung zur Station getestet werden.


## Intervall für Archivierung

In diesem Zeitabstand protokolliert der Datenlogger-Dienst Status und Messwerte der Air Guard.



# Starten der Serverdienste

Hierzu ist unter Windows die Dienste-Verwaltung aufzurufen und den Dienst **Drägerware AirGuard Datenlogger** zu starten.



Als Starttyp des Dienstes sollte **Automatisch (verzögerter Start)** eingestellt sein, damit nach einem Neustart des Rechners/Servers der Dienst wieder automatisch zur Verfügung steht.



# Einrichten der Anwendung Sammelprüfung

Verwandte Themen:

Anwendung Sammelprüfung - Administrative Einstellungen

Anwendung Sammelprüfung - Füllung Atemluft mit Air Guard