

Einrichten der Grundeinstellungen


Diese Funktion benötigt einen Internetzugang sowie ein E-Mail-Konto (SMTP), über das die E-Mails versendet werden können. Sollen die Benachrichtigungen außerhalb der regulären Arbeitszeit verschickt werden, bietet es sich an, diese Funktion auf einem Server zu installieren.

Die Funktion befindet sich im Programm **Drägerware.Server Konfiguration**. Dieses befindet sich im Programmverzeichnis und wird mit der Anwendung **drwSRVc.exe** gestartet.

Die Einrichtung der **Drägerware.Server Konfiguration** kann nur durch Benutzer mit Administratorrechten durchgeführt werden.

Nach der Anmeldung erscheint das Konfigurationsfenster.

Im Ordner **Allgemein - Benachrichtigungen** sind die Einstellungen der Absender-E-Mail-Adresse einzurichten.



SMTP Server

Hier wird die Adresse des Postausgangsservers (SMTP) des E-Mail-Providers eingetragen.

Port

Hier ist der Port des Postausgangsservers einzutragen.

In Firmennetzwerken kann der Standardport geblockt sein. Informationen hierüber hat der Systemadministrator.

Verbindungssicherheit

Hier kann der Verschlüsselungsstandard des jeweiligen SMTP-Servers eingestellt werden. Aktuell stehen Keine, STARTTLS und SSL/TLS zur Verfügung.

Authentifizierungsmethode

Hier stehen Passwort, normal oder Passwort, verschlüsselt zur Verfügung.

Benutzer

Hier ist der Benutzername des E-Mail-Kontos einzutragen.

Passwort

Hier ist das Passwort des E-Mail-Kontos einzutragen.

Absender E-Mail

Hier ist die E-Mail-Adresse des Absenders einzutragen.

Absender Name

Hier kann ein aussagekräftiger Name eingegeben werden. Dieser wird beim Empfänger als Absendername angezeigt.

Zeitintervall

Hier wird das Zeitintervall (in Sekunden) eingestellt, in dem die Anwendung überprüft, ob Benachrichtigungen versendet werden müssen.

Einstellungen testen

Mit dieser Schaltfläche können die vorgenannten Einstellungen getestet werden. Hierzu wird an den angemeldeten Benutzer ein Test-E-Mail versandt. Voraussetzung hierzu ist, dass bei dem angemeldeten Benutzer eine gültige E-Mail-Adresse hinterlegt ist.