

Einrichten der Serverdienste


Damit die Benachrichtigungsfunktion die Benachrichtigungen nach dem Zeitplan verschicken kann, müssen auf dem Drägerware-Server die Serverdienste installiert sein.

Installation Serverdienste

Wird die Benachrichtigungsfunktion auf einem PC mit einer Einzelplatzinstallation ausgeführt, wurden die entsprechenden Windowsdienste automatisch bei der Installation angelegt.

Soll die Benachrichtigungsfunktion auf einem Server ausgeführt werden, so ist dort eine Installation der Serverdienste notwendig.

Anschließend sollte überprüft werden, ob der entsprechende Dienst auch gestartet wurde. Hierzu



Als Starttyp des Dienstes sollte **Automatisch (verzögerter Start)** eingestellt sein, damit nach einem Neustart des Rechners/Servers der E-Mail-Versand wieder automatisch zur Verfügung steht.