



Prüfwerte exportieren

Mit dieser Funktion werden Prüfwerte im CSV-Format exportiert. In einem Auswahldialog werden Filter für den Export festgelegt.



Es kann nach den Feldern **Modul, Art, Typ, Standort, Zeitraum der Prüfungen, Prüfwertbezeichnung** gefiltert werden.

Nach Klick auf die Schaltfläche  **Ok** wird der Dialog für den CSV-Export geöffnet. Hier können der Pfad für die CSV-Datei festgelegt werden.



Die exportierte CSV-Datei kann bspw. mit Microsoft Excel geöffnet werden.

Es werden die Spalten: Modul, Art, Typ, Standort, Identifikation, Datum, Uhrzeit, Wert-Bezeichnung, Einheit und Wert exportiert.

Mit dem Haken **Überschriftenzeile ausgeben** wird in der CSV-Datei eine Zeile mit den Überschriften angefügt.