

# Intervalle

Die Funktion **Intervalle** zeigt alle Intervalle der Geräte an, für die der Benutzer die Modul-Rechte besitzt. Intervalle ausgemusterter Geräte werden nicht angezeigt.

Aus dieser Übersicht heraus können die dazugehörigen Geräte geöffnet und weiter bearbeitet werden.

Ein Gerät kann auch hier per Scan der ID-Felder geöffnet werden.

Über die Schaltfläche  können die Intervalle nach Datum, Art/Typ und Standort sortiert werden:



Über die Schaltfläche  kann die Anzeige noch zusätzlich auf ein Modul oder einen Standort eingeschränkt werden.

**DW** Intervalle  

Suchen

---

**0001** Pressluftatmer, PSS 7000  
 **1/2 Jahresintervall**  
**01.11.23**  
BKRZ

---

**MED-FL-002** Flaschen - med. Sauerstoff, 2 l / 200 bar  
 **Chargenablauf**  
**30.10.23**  
Zentrallager (Warenannahme), Med.  
Verbrauchmaterial, Schrank 07