


## Löschen der App-Daten


Sollte der Zugriff auf die App nicht mehr möglich sein, oder sollte sich die App beim Starten automatisch beenden. Kann es helfen auf dem Gerät die App-Daten zu löschen und das Gerät neu zu synchronisieren.

## Vorgehensweise

1. Öffnen der Android-Einstellungen



2. Öffnen Apps & Benachrichtungen




3. Auswählen der **Drägerware App** 






4. Öffnen der Option **Speicher** 



## 5. Auswählen **Daten löschen**





Anschließend kann die App wieder gestartet und eine Neusynchronisation durchgeführt werden. Ggf. müssen die Einstellungen in der App erneut vorgenommen werden.

Konfiguration innerhalb der Drägerware.App

Je nach installierter Android-Version können die o.g. Begrifflichkeiten abweichen.