

Drägerware.Web

Drägerware.Web ist eine selbst gehostete Webanwendung, welche für den Einsatz im Intranet konzipiert wurde. Über einen Web-Browser werden verschiedene Funktionen der Drägerware zur Verfügung gestellt.

- Einrichten des Webservers
- Fahrzeugübersicht
 - Allgemeines zur Fahrzeugübersicht
 - Einstellungen der Fahrzeugübersicht
- Anwendung Setbildung
- Anwendung Dienstbuch (ab Version 9000)
- Meine Drägerware
 - Voraussetzungen für die Nutzung
 - Anwendung Internes Bestellwesen (web)
 - Anwendung Mängelerfassung
- Anwendung Standortänderung

Einrichten des Webservers

Zur Einrichtung des Webservices muss auf dem Anwendungsserver die Installation der Serverdienste durchgeführt worden sein.


Installation Serverdienste

Die Funktion befindet sich im Programm **Drägerware Server Konfiguration**. Dieses befindet sich im Programmverzeichnis und wird mit der Anwendung **drwSRVc.exe** gestartet.

Die Einrichtung der Drägerware Server Konfiguration kann nur durch Benutzer mit Administratorrechten durchgeführt werden.

Nach der Anmeldung erscheint das Konfigurationsfenster.

Im Ordner **Webservices** sind unter **Web Service 2.0** die entsprechenden Eintragungen vorzunehmen.



Port-Nr:

Hier ist ein entsprechender Port einzutragen (Standard: **8091** (TCP)).

In Firmennetzwerken kann der Standardport geblockt sein. Informationen hierüber hat der Systemadministrator.

Zertifikat/Private Key/Passwort


Um den Datenverkehr zur Webseite zu verschlüsseln, kann hier ein entsprechendes SSL-Zertifikat inkl. Private Key hinterlegt werden.

Server-Adresse

Hier kann die Adresse eingetragen werden, wo die Fahrzeugübersicht erreichbar ist. Wenn ein Zertifikat ausgewählt ist, muss die Server-Adresse mit https beginnen.

http(s)://{DNS Name oder IP}:{Port}/web

Die hier hinterlegte Server-Adresse muss mit der Adresse übereinstimmen, die später im Browser verwendet wird. Stimmt die Adresse nicht überein, wird im Browser folgender Fehler angezeigt:



Neues Zertifikat

Über diese Schaltfläche kann ein eigenes Open-SSL-Zertifikat für den Webserver erzeugt werden. Es öffnet sich ein neues Fenster.

A screenshot of a dialog box titled 'Zertifikat generieren'. It contains four input fields: 'Servername' with the value 'LDE9849', 'Organisation' with the value 'Feuerwehr Musterstadt', 'Gültigkeit' with the value '07.04.2028' and a calendar icon, and 'Passwort' with the value 'Geheim'. At the bottom right are two buttons: 'OK' with a green checkmark and 'Abbrechen' with a red X.

Servername

Hier wird automatisch der Hostname des Anwendungsservers übernommen.

Organisation

Hier kann ein Name für die Organisation angegeben werden.


Gültigkeit

Legt die Gültigkeit des Zertifikates fest (wird automatisch vorbelegt).

Passwort

Hier kann ein entsprechendes Passwort eingegeben werden.

Nach Klick auf die Schaltfläche  **OK** wird das SSL-Zertifikat erzeugt und auf dem Server abgelegt.



Die Pfadangaben werden automatisch in die Serverkonfiguration übernommen.

Fahrzeugübersicht

Die Fahrzeugübersicht steht ab der Drägerware.Werkstatt 7000 (2023.2) mit laufendem Softwarepflegevertrag zur Verfügung. Die Übersicht benötigt keine Gleichzeitiglizenz.

Die neue Übersicht zeigt:

- Fahrzeuge auf ausgewählten Standorten
- Pressluftatmer (oder andere Gerätetypen) auf den Fahrzeugen und deren Status

Allgemeines zur Fahrzeugübersicht

Allgemeines

- Die Fahrzeugübersicht kann die klassische Magnettafel ersetzen.
- Fahrzeuge werden **automatisch** angezeigt, wenn sie auf den ausgewählten Standorten liegen.
- Ab Version 2023.3 werden auch Geräte auf Unterstandorten des Fahrzeuges angezeigt.
- Für die Anzeige ist kein Login mit einem Benutzernamen erforderlich. Das Einloggen ist nur erforderlich, wenn die Einstellungen verändert werden sollen.
- Um mehr Fahrzeuge und Geräte anzuzeigen, kann die Darstellung wie folgt verkleinert werden.
 - Wenn die Steuerungstaste an der Tastatur („Strg“) gedrückt wird, kann am Mausrad gedreht werden.
 - Alternativ drückt man auf die „-“ bzw. „+“-Taste der Tastatur (parallel zur „Strg“-Taste).
 - Je nach Browser gibt es weitere Möglichkeiten rein- und raus zu zoomen.

Aufruf im Browser

Hinter die konfigurierte Server-Adresse muss noch **/vehicles** angehängen werden.

Beispiel:

```
http://localhost:8091/vehicles
```

Dräger Originalware - Fahrzeugübersicht

Station 1	Station 2	Station 3	Station 4	Nicht einsatzbereit
HLF-004 PA-0026 PA-0028 KS-0029 KS-0030 KS-0031 KS-0032 HLF-005 KS-0040 KS-0041 KS-0042 PA-0043 PA-0045 HLF-006 KS-0046 KS-0047 PA-0048 PA-0049 PA-0050 KS-0051 PA-0052	LF20 PA-0001 PA-0002 KS-0004 KS-0005 TLF 20 01 PA-0001 PA-0003 KS-0024 KS-0025	HLF-003 PA-0005 PA-0003 KS-0013 KS-0015	HLF-002 PA-0014 PA-0054 KS-0056 KS-0057	Nur prüfen PA-0013 PA-0016 PA-0018 PA-0019 PA-0020 PA-0021 PA-0022 PA-0023 PA-0024 PA-0025 PA-0026 PA-0027 PA-0028 PA-0029 PA-0030 PA-0031 PA-0032 PA-0033 PA-0034 PA-0035 PA-0036 PA-0037 PA-0038 PA-0039 PA-0040 PA-0041 PA-0042 PA-0043 PA-0044 PA-0045 PA-0046 PA-0047 PA-0048 PA-0049 PA-0050 PA-0051 PA-0052 PA-0053 PA-0054 PA-0055 PA-0056 PA-0057 PA-0058 PA-0059 PA-0060 PA-0061 PA-0062 PA-0063 PA-0064 PA-0065 PA-0066 PA-0067 PA-0068 PA-0069 PA-0070 PA-0071 PA-0072 PA-0073 PA-0074 PA-0075 PA-0076 PA-0077 PA-0078 PA-0079 PA-0080 PA-0081 PA-0082 PA-0083 PA-0084 PA-0085 PA-0086 PA-0087 PA-0088 PA-0089 PA-0090 PA-0091 PA-0092 PA-0093 PA-0094 PA-0095 PA-0096 PA-0097 PA-0098 PA-0099 PA-0100 Jahresprüfung PA-0005 PA-0007

Hinweise zur Anzeige/Darstellung

- Das Fahrzeug HLF-003 (auf Station 3) ist nicht funktionstüchtig.
- Der PA-0014 (auf Fahrzeug HLF-002 an Station 4) hat ein abgelaufenes Intervall.
- Es werden nur Fahrzeuge angezeigt, die auch als Standort angelegt sind.
- Die Hintergrundfarben der Geräte zeigen die Fälligkeit der Geräte an:
 - rot: Intervall abgelaufen
 - schwarz: ausgemustert
 - gelb: in ≤ 14 Tagen fällig
 - ansonsten grün
 - Bei Sets werden jeweils alle Intervalle der Komponenten berücksichtigt

Zusätzlich werden die Geräte ggf. mit den entsprechenden Icons angezeigt.

- Es gibt keine Begrenzung der Anzahl, passen die Fahrzeuge und/oder Geräte nicht ins Fenster, sind unten drei Punkte als Hinweis zu sehen.
- Die Spalte **Nicht einsatzbereit**:
 - Hier werden alle Geräte angezeigt, die nicht auf den ausgewählten Standorten sind und überfällige Intervalle haben oder funktionsuntüchtig sind.
 - Es wird entsprechend dem größten überfälligen Intervall gruppiert.
 - Die feste Gruppe **Nur prüfen** beinhaltet Geräte ohne abgelaufenes Intervall, die funktionsuntüchtig sind.


Einstellungen der Fahrzeugübersicht

Die Einstellungen der Fahrzeugübersicht erfolgt im Browser oben links:




Um Einstellungen durchzuführen, ist eine Anmeldung mit einem Benutzer mit Admin-Rechten in der Drägerware erforderlich.


Nach der Anmeldung stehen folgenden Registerkarten zur Verfügung:



Standorte

In dieser Registerkarte werden die zu überwachenden Standorte ausgewählt.



Über die Schaltfläche  können die ausgewählten Standorte per Drag & Drop in eine gewünschte Reihenfolge verschoben werden.

Bezeichnung ändern

Hierüber kann die Standortbezeichnung geändert werden.

Spaltenbreite

Legt fest, wie viele Spalten für den jeweiligen Standort verwendet werden soll.

Fahrzeuge

In dieser Registerkarte können Fahrzeuge, die in der Fahrzeugübersicht nicht angezeigt werden sollen, ausgewählt werden.

Standorte	Fahrzeuge	Geräte	Weitere
-----------	-----------	--------	---------

☐ Fahrzeuge nach Standort-Sort-ID sortieren


⚠ Die hier ausgewählten Fahrzeugtypen werden in der Übersicht ausgeblendet

▼  MAT-Hierarchie

▼  Fahrzeuge




☐  Abrollbehälter


▼ ☒  Einsatzleitfahrzeuge

☒  ELW 1

☒  ELW 2


▼ ☐  Großfahrzeuge

☐  LKW über 7,5t zGG

▼ ☐  Hubrettungsfahrzeuge

☐  DLA (K) 23-12

☐  Kleinfahrzeuge

▼ ☐  Kleinfahrzeuge


Fahrzeuge nach Standort-Sort-ID sortieren

Ist dieser Haken gesetzt, werden die Fahrzeuge nach der Sort-ID im Menü Standorte sortiert.

Benutzermenüs für Standorte

Geräte

In dieser Registerkarte können die zu überwachenden Geräte ausgewählt werden.



Ausgemusterte Geräte ausblenden

Ist dieser Haken gesetzt, werden ausgemusterte Geräte in der Fahrzeugübersicht nicht angezeigt.

Einsatzbereite Geräte ausblenden

Ist dieser Haken gesetzt, werden voll funktionstüchtige Geräte in der Fahrzeugübersicht nicht angezeigt.

Beispiel: Die Option kann verwendet werden, wenn eine Werkstatt bewusst nur die Geräte sehen möchte bei denen Handlungsbedarf besteht.

Weitere

In dieser Registerkarte wird das Aktualisierungsintervall der Anzeige in Sekunden eingestellt.

Standorte	Fahrzeuge	Geräte	Weitere
Aktualisierungsintervall [s] * <input type="text" value="10"/>			

Profil (ab Version 9000):

Über diese Funktion können mehrere Ansichten (Profile) mit unterschiedlichen Einstellungen konfiguriert werden. Die Fahrzeugübersicht startet auf einem Arbeitsplatz in dem zuvor eingestellten Profil.

Die erstellten Profile werden in der Datenbank gespeichert, und können somit auch an anderen Arbeitsplätzen ausgewählt werden.

Standorte	Fahrzeuge	Geräte	Weitere	Profil:	+ Neues Profil	Profil umbenennen	✕ Profil löschen
<input checked="" type="checkbox"/> Ausgemusterte Geräte ausblenden	<input type="checkbox"/> Einsatzbereite Geräte anzeigen			<div>Feuerwa... ▼</div> <ul style="list-style-type: none"> Default Feuerwache 1 			

Die hier ausgewählten Gerätetypen werden in der Fahrzeugübersicht angezeigt

Neues Profil

Über diese Schaltfläche kann ein neues Profil angelegt werden.

Profil umbenennen

Über diese Schaltfläche kann ein zuvor ausgewähltes Profil umbenannt werden.

Profil löschen

Über diese Schaltfläche kann ein zuvor ausgewähltes Profil gelöscht werden.

Beispiel: Mit unterschiedlichen Profilen können z.B. getrennte Übersichten für Standorte oder auch für unterschiedliche Geräte (Atemschutz, Gasmessgeräte, etc.) erstellt werden.

Anwendung Setbildung

Allgemeines

- Die Anwendung Setbildung ist eine einfache Anwendung zur Erstellung von Sets
- Über diese Anwendung können auch unvollständige Sets erweitert werden (z.B. Flaschen werden erst später einem Pressluftatmer hinzugefügt).
- Es können bestehende Setkomponenten ausgetauscht werden.
- Für die Nutzung ist ein Login mit einem Benutzernamen der Drägerware erforderlich. Hierbei wird eine Gleichzeitigkeitslizenz der Drägerware belegt.
- Der Benutzer muss mindestens über **Gerät ändern**-Rechte des jeweiligen Moduls verfügen.


Aufruf im Browser

Hinter die konfigurierte Server-Adresse muss noch **/web** angehängen werden.

Beispiel:

http://localhost:8091/web

Nach dem Login kann über die Kachel **Drägerware - Setbildung** die Anwendung ausgewählt werden.



Drägerware

Gespeicherte Sets: 0

			Gerätetyp	Identifikation	Barcode	Standorte	Info
No results found							

Über das Feld **SUCHEN** muss zunächst das Hauptgerät und anschließend werden die Setbestandteile gescannt.

Drägerware

Gespeicherte Sets: 0

			Gerätetyp	Identifikation	Barcode	Standorte	Info
—			PSS 7000	0001	TEST1234	Hauptwache, Fahrzeughalle 1, 1-46-1	
			CFK 6,8 l / 300 bar	FL-11000-185	FL8185	Hauptwache, Fahrzeughalle 1, Tor 02, 1-46	
			PSS ESA-Lungenautomat	LA-11000-8045	D015	Hauptwache	
			Bandschlinge Typ B 1,5 m	BS01		Hauptwache, Fahrzeughalle 1, 1-46-1	

Nach dem Scannen des jeweiligen Artikels ist dies automatisch gespeichert. Anschließend kann das nächste Hauptgerät gescannt werden. Die folgende Hinweismeldung ist mit **Ok** zu bestätigen.

Wollen Sie den bereits zugeordneter Bestandteil 0001 ersetzen?

✓ Ok

✗ Abbrechen

Anwendung Dienstbuch (ab Version 9000)

Allgemeines

- Die Anwendung Dienstbuch ist eine einfache Anwendung zur Erfassung und Auswertung von Dienst- und Ausbildungsstunden (FwDV 2).
- Die Vollversion der Personalverwaltung **muss** lizenziert sein.
- Während der Nutzung/Dateneingabe wird eine Gleichzeitigkeitslizenz der Drägerware.Werkstatt Software belegt.

Voraussetzungen

Bevor die Stunden erfasst werden können, muss zunächst über den **Menü-Editor** das Menü **Dienststart** gefüllt werden.

Bei jedem Dienst kann definiert werden, ob dieser für die Auswertung nicht relevant ist. Nicht relevante Dienste werden zwar (in einer roten Zeile) angezeigt, aber bei der Aufsummierung nicht berücksichtigt.

Der Import aus einer Textdatei ist möglich.

DW Menü-Editor

Menüname

Dichtung Ölablassschraube

Dichtung Vorfilter

Dienststart

DIN

☐ Neu
 ☐ Öffnen
 ☐ Löschen
 Funktionen ▾

Dienststart	Thema
Aus- und Fortbildung Brandschutz	Übung tragb. Leitern
Aus- und Fortbildung Brandschutz	Atemschutznotfalltraining

[Menü-Editor](#)


Aufruf im Browser

Hinter die konfigurierte Server-Adresse muss noch **/web** angehängen werden.


Beispiel:

http://localhost:8091/web

Nach dem Login kann über die Kachel **Dienstbuch** die Anwendung ausgewählt werden.



Erfassung der Stunden



The screenshot shows the 'Drägerware - Dienstbuch' form. At the top left is the Dräger logo and a hamburger menu icon. At the top right is the text 'Drägerware - Dienstbuch'. Below this is a form with the following fields:

- Dienststart**: A dropdown menu.
- Thema**: A dropdown menu.
- Datum von**: A date field with the value '01.01.2023' and a calendar icon.
- Datum bis**: A date field with the value '31.12.2023' and a calendar icon.

Below the form are two buttons: 'Suchen' (with a magnifying glass icon) and '+ Anlegen' (with a plus icon). Below the buttons is a table with the following data:

Datum	Dienststart
02.11.2023	Aus- und Fortbildung Brandschutz

Über die Schaltfläche Anlegen kann ein neuer Eintrag erstellt werden.

Dräger

Drägerware - Dienstbuch

Dienststart*

Aus- und Fortbildung Brandschutz

Thema*

Übung tragb. Leitern

Datum*

03.11.2023

Uhrzeit von*

08:00

Uhrzeit bis*

10:00

Person hinzufügen

Name	
Jana, Albrecht	
Alexander, Becker	
Sabine, Franke	
Alexandra, Hahn	
Christoph, Hofmann	

Speichern

Hier sind zunächst über die jeweiligen Drop-Down-Menüs die Felder **Dienststart** und **Thema** und die Uhrzeit **von - bis** zu füllen. Anschließend kann über das Feld **Person hinzufügen** die Person ausgewählt werden. Alternativ können die Personen auch über ihren Barcode ausgewählt werden.

Wurden die Personen erfasst, wird der Eintrag über die Schaltfläche **Speichern** abgeschlossen.

Auswertung

Über die Kachel **Auswertung** können die erfassten Dienstbuchstunden ausgewertet werden.

Dräger

Drägerware - Dienstbuch

Name

Vorname

Wohnort

☒ Abteilung

☐ Aktiver Dienst

Nur Personen berücksichtigen, die aktuell in dieser Abteilung sind

☐ Nur Atemschutzgeräteträger

Zug / Gruppe

Diensts / Fkt.

Dienstgrad / Bef.

☐ Nur aktuelle Einträge, ohne Bis-Datum, berücksichtigen

☐ Personen ohne Dienste ausblenden

Ausgewählte Dienst/Thema

Zeitraum

Von* 01.01.2023 Bis* 03.11.2023

☐ nicht absolvierte Dienste ausblenden

Ausführen

Nach Setzen der Selektionskriterien wird die Auswertung über die Schaltfläche **Ausführen** erzeugt.

© Dräger Safety AG & Co. KGaA

Seite 16

							
Dienstort	Thema	Σ	Jana Albrecht	Torsten Bauer	Alexander Becker	Daniel Braun	Leon Busch
Aus- und Fortbildung Brandschutz	Atemschutznotfalltraining	5,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Übung tragb. Leitern						
Summe		5,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Die Auswertung lässt sich (über die grüne Schaltfläche links oben) nach Excel exportieren.

Alternativ können die Stunden auch in der Anwendung **Personalverwaltung** in der Registerkarte **Dienstbuch** eingesehen werden.

Daten	Dienstbuch	Ausrüstung	Abteilungen	Qualifikationen	Ausbildungen	Arbeitgeber	Ausweise	Bank
Sonstige Funktionen		KatS / Wehrdienstbefreiung						
Datum	Dienststart	Thema	Stunden					
03.11.2023	Aus- und Fortbildung Brandschutz	Übung tragb. Leitern	2,00					
02.11.2023	Aus- und Fortbildung Brandschutz	Atemschutznotfalltraining	1,00					
		Summe 2023:	3,00					

Meine Drägerware

Über das Portal "Meine Drägerware" können Kollegen, die in der Personalverwaltung vorhanden sind, bestimmte Funktionen von Drägerware.Web nutzen.

Ohne Installation kann die Seite innerhalb des Intranets von jedem PC im Browser aufgerufen werden.

Die Anmeldung erfolgt immer als Person der Personalverwaltung (E-Mail-Adresse) und nicht als Benutzer der Drägerware.

Kollegen können hier z.Z. Bekleidung bestellen und Mängel anlegen. Der Fokus der Anwendung liegt nicht auf Funktionen, die ein Gerätewart benötigt.

Voraussetzungen für die Nutzung

Um die Anwendung **Meine Drägerware** nutzen zu können, müssen Lizenzen für die Webanwendung erworben werden. Diese Lizenzen sind personenbezogen und können in Lizenzpaketen à 25 Personen über den Drägerware Service unter service.iss@draeger.com erworben werden.

Es stehen zwei Wege zur Freischaltung der Personen zur Verfügung:

Freischaltung über die Anwendung Drägerware Personalverwaltung

In der Registerkarte **Daten** kann der Haken **für Web freigeschaltet** gesetzt werden.

Daten
Dienstbuch
Ausrüstung
Abteilungen
Qualifikationen
Ausbildungen
Arbeitgeber
Ausweise
B

Sonstige Funktionen
KatS / Wehrdienstbefreiung

Speichern
Drucken
Löschen
Passwort zurücksetzen

Personal Nr.*
061

Vorname*
Martina

Nachname*
Baumann

Kennung*

Standort für Ausgabe
☐


Weitere Informationen

Titel/Akad. Grad

Geschlecht

Geburt*
02.03.1974

Barcode
999061

+


Adresse

Straße, Hausnr.

Nation, PLZ
Deu
12345

Ort
Musterstadt

Telefon
+49 123 222 333 504

E-Mail
Martina.Baumann@test123.de


Geburtsdaten

Geburtsort

Geburtsname

☒ für Web freigeschaltet

Freischaltung über die Weboberfläche

Nachdem Einloggen als administrativer Benutzer in der Weboberfläche kann über die Schaltfläche  in das Menü **Einstellungen** gewechselt werden.

☐ Personen automatisch registrieren

Lizenzen (Gesamt/noch frei): 10/9

Aktiviert	Name
<input checked="" type="checkbox"/>	Jana Albrecht
<input type="checkbox"/>	Laura Arnold
<input type="checkbox"/>	Torsten Bauer
<input type="checkbox"/>	Martina Baumann

Aktiviert

Hierüber kann eine Person für die Webanwendung freigeschaltet werden.

Personen automatisch registrieren

Ist diese Option gesetzt, kann sich eine Person einfach in der Web-Anwendung anmelden. Hierbei wird dann automatisch eine Lizenz belegt.


Anwendung Internes Bestellwesen (web)

Über diese Anwendung können Personen aus der **Drägerware Personalverwaltung** Artikel vorbestellen. Durch das Punktesystem kann jeder im Rahmen des individuellen Punktebudgets benötigte Produkte auswählen. Am Ende des Bestellzeitraumes werden daraus automatisch die Beschaffungsmengen ermittelt.

Die Anwendung **Internes Bestellwesen (web)** stellt eine alternative Möglichkeit zur Erfassung der persönlichen Bestellung aus dem Modul **Bekleidung** und kann die lokale Anwendung **Internes Bestellwesen Kleiderkammer** ersetzen.

Anwendung Internes Bestellwesen

Nach der Anmeldung kann das interne Bestellwesen über die entsprechende Kachel geöffnet werden. Ist kein aktiver Bestellzeitraum definiert oder das aktuelle Datum liegt außerhalb des Bestellzeitraums, wird die Kachel nicht angezeigt.



Nach dem Anmelden werden hier die Bestellartikel aufgelistet.

Drägerware

Jana Albrecht
Personal Nr: 063

Punkte im Zeitraum:
Bestellung 2021 (1.1.2021 - 4.11.2023)

Budget:	1000
Bereits verbraucht:	790
Aktuelle Bestellung:	190
Restguthaben:	20

Bestellt	Größe	Art. Typ	Bild	Max.	Erhalten	Punkte	Σ
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="v"/>	Dienstbekleidung, Dienstgradabzeichen			0	0	0
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="v"/>	Dienstbekleidung, Diensthemd, hellblau			0	0	0
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="44"/>	Dienstbekleidung, Diensthose		5	0	600	0
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="v"/>	Dienstbekleidung, Diensthose, Rettungsdienst			0	0	0
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="v"/>	Dienstbekleidung, Dienstjacke			0	0	0

Speichern

Zum Bestellen eines Artikels ist in dem Feld **Bestellt** die gewünschte Bestellmenge einzutragen. Über das Drop-Down-Menü in dem Feld **Größe** ist die entsprechende Größe auszuwählen.

Die in der Spalte **Bild** hinterlegten Produktbilder, können durch einen Klick vergrößert werden.

Punkte im Zeitraum

Budget

Zeigt die maximal verfügbaren Punkte in diesem Bestellzeitraum an.

Bereits verbraucht

Zeigt an, wie viele Punkte bei diesem Bestellzeitraum bereits verbraucht worden sind.

Aktuelle Bestellung

Zeigt die Punkte an, die durch die aktuell eingetragenen Artikel verbraucht werden.

Restguthaben

Zeigt die noch verfügbaren Punkte für diesen Bestellzeitraum an.

Die verfügbaren Punkte können nicht überschritten werden. Sollen einer Person mehr Artikel zugewiesen werden, als über die verfügbaren Punkte möglich, so muss dies innerhalb der **Persönlichen Ausrüstung** in der Registerkarte **Internes Bestellwesen** erfolgen.

Speichern

Mit dieser Schaltfläche wird die Bestellung gesichert.

Meine Drägerware

Anwendung


Mängelerfassung

Über diese Anwendung können Personen aus der **Drägerware Personalverwaltung** Mängel anlegen.

Die Anwendung Mängelerfassung (**web**) ist eine Alternative für die lokale Anwendung **Mängelerfassung**.

Anwendung Mängelerfassung (nur Version 9000)

Nach der Anmeldung über .../personal kann "**Mängel anlegen**" über die entsprechende Kachel geöffnet werden:



Zunächst werden die Mängel angezeigt, die bereits von der angemeldeten Person angelegt wurden:

Meine erfassten Mängel					
<input checked="" type="checkbox"/> Erledigte Mängel anzeigen					
Geräte	Mangel	Modul	Typ	Datum	Status
9999	Kratzspuren	Atemschutz	CFK 6 i / 300 bar	16.3.2023	Erledigt
CFK-0033	Kratzer am Handrad	Atemschutz	CFK 6 i / 300 bar	4.4.2023	Neu gemeldet
LF20	Abgebrochene Stoßstange	Fahrzeuge	LF 20-16	5.4.2023	Erledigt
LF20	Pumpe defekt	Fahrzeuge	LF 20-16	5.4.2023	Erledigt


[Neu anlegen](#)

Das Gerät mit dem Mangel kann z.B. per Barcode aufgerufen werden:



The screenshot shows the top part of the 'Neuen Mangel anlegen' form. It includes the Dräger logo, a search bar with the placeholder text 'Gerät suchen', and the user name 'Jana Albrecht' in the top right corner.

Der Mangel kann per Kurztext, mit Bemerkung und ggf. einem Dokument oder Foto angelegt werden.



The screenshot shows the full 'Neuen Mangel anlegen' form. It includes fields for 'Identifikation' (MA-0033), 'Art, Typ' (Vollmasken, FPS 7000 P), and 'Standort' (Station 1). Below these is a section for 'Mangelmeldung' with a 'Mangel Kurztext' field and a 'Bemerkung' text area. There is also a 'Dokumente:' section with 'Neu' and 'Kamera' buttons. At the bottom right are 'Speichern' and 'Abbrechen' buttons.

Die weitere Bearbeitung der Mängel erfolgt in der Werkstatt.

Anwendung

Standortänderung

Allgemeines

- Die Standortänderung ist im einfachen Modus (ohne Geräteaus/-rückgabe) als Webanwendung verfügbar.
- Für die Nutzung ist ein Login mit einem Benutzernamen der Drägerware erforderlich. Hierbei wird eine Gleichzeitigkeitslizenz der Drägerware belegt.
- Der Benutzer muss mindestens über das Rechte **Standortänderung** des jeweiligen Moduls verfügen.

Aufruf im Browser

Hinter die konfigurierte Server-Adresse muss noch **/web** angehängen werden.

Beispiel:

http://localhost:8091/web

Nach dem Login kann über die Kachel **Drägerware - Standortänderung** die Anwendung ausgewählt werden.



Zunächst muss der neue Standort ausgewählt werden:

Drägerware Web - Standortänderung

Neuen Standort scannen

Favoriten

Alle Standorte

BKRZ

FRW-40

FRW-41

HALLE 11

Station 1

Station 2

Station 3

Station 4

Vermisst

Dann werden die Geräte gescannt und über **Speichern** wird der Vorgang abgeschlossen.

Drägerware Web - Standortänderung

Geräte scannen

Neuer Standort: Station 1

Ausgewählte Geräte: 4

	Gerätetyp	Identifikation	Barcode	Standort	Menge		
	PSS 7000	PA-0011		Station 1, HLF-005			
	FPS 7000 P	MA-0033		Station 4, T, T-1, VL-0025, Weiße Kiste			
	CFK 6 l / 300 bar	CFK-0033		Station 1			
	PSS ESA LA	LA-0055		Vermisst			

Speichern

Abbrechen

Der Administrator kann in den Einstellungen

- einen festen (neuen) Standort vorgeben,
- die automatische Speicherung (nach jedem Scanvorgang) aktivieren und
- Favoriten (für Standorte) auswählen.

Meine Bestellungen

Standortänderung

☐ Festen Standort verwenden
 ☐ Automatische Speicherung

Favoriten

Standorte

BKRZ

FRW-40

FRW-41

HALLE 11

Station 1

Station 2

Station 3

Station 4

Vermisst

Station 1

Station 2

© Dräger Safety AG & Co. KGaA

Seite 28