


Ansicht Intervalle

In der Ansicht Intervalle werden Geräte mit überfälligen bzw. denächst fälligen Intervallen angezeigt.

Datum	Standort	Art, Typ	Gerätenummer	Aufgabe	Eigentümer
22.01.2031		Test, Lungenautomaten	LA-TEST-001	6 Jahresintervall Membrane	
		Test, Lungenautomaten	LA-TEST-001	6 Jahresintervall GÜ	
06.10.2030	Conti	CFK 6,8 l / 300 bar, Flaschen - Atemluft	FL-11000-002	Flaschen TÜV	Musterstadt
	Vertragsfirmen	CFK 6,8 l / 300 bar, Flaschen - Atemluft	FL-11000-001	Flaschen TÜV	Musterstadt
16.09.2030	Hauptwache, Atemschutzwerkstatt	CFK 6,8 l / 300 bar, Flaschen - Atemluft	FL-11000-004	Flaschen TÜV	Musterstadt
		CFK 6,8 l / 300 bar, Flaschen - Atemluft	FL-11000-005	Flaschen TÜV	Musterstadt
		CFK 6,8 l / 300 bar, Flaschen - Atemluft	FL-11000-006	Flaschen TÜV	Musterstadt
		CFK 6,8 l / 300 bar, Flaschen - Atemluft	FL-11000-007	Flaschen TÜV	Musterstadt
	Hauptwache, Bekleidungskammer	CFK 6,8 l / 300 bar, Flaschen - Atemluft	FL-11000-008	Flaschen TÜV	Musterstadt
		CFK 6,8 l / 300 bar, Flaschen - Atemluft	FL-11000-010	Flaschen TÜV	Musterstadt
		CFK 6,8 l / 300 bar, Flaschen - Atemluft	FL-11000-011	Flaschen TÜV	Musterstadt
	Vertragsfirmen, Fa. Mittwoch	CFK 6,8 l / 300 bar, Flaschen - Atemluft	FL-11000-003	Flaschen TÜV	Musterstadt
	Vertragsfirmen, Fa. Sonntag	CFK 6,8 l / 300 bar, Flaschen - Atemluft	FL-11000-009	Flaschen TÜV	Musterstadt
07.08.2030	Hauptwache, Bekleidungskammer	CFK 6,8 l / 300 bar, Flaschen - Atemluft	FL-11000-016	Flaschen TÜV	Musterstadt
		CFK 6,8 l / 300 bar - 30 Jahre, Flaschen - Atemluft	FL-11000-017	Flaschen TÜV	Musterstadt
		CFK 6,8 l / 300 bar - 30 Jahre, Flaschen - Atemluft	FL-11000-018	Flaschen TÜV	Musterstadt
		CFK 6,8 l / 300 bar - 30 Jahre, Flaschen - Atemluft	FL-11000-019	Flaschen TÜV	Musterstadt
17.07.2030	Hauptwache, Bekleidungskammer	CFK 6,8 l / 300 bar, Flaschen - Atemluft	FL-11000-021	Flaschen TÜV	Musterstadt

Einstellungen

Über die Schaltfläche Einstellungen kann die Anzeige konfiguriert werden.



Profil (ab Version 9000):

Über diese Funktion können mehrere Ansichten (Profile) mit unterschiedlichen Einstellungen konfiguriert werden. Die Ansicht Intervalle startet auf einem Arbeitsplatz in dem zuvor eingestellten Profil.

Die erstellten Profile können im Browser über die entsprechende Erweiterung der URL direkt aufgerufen werden.

Beispiel:

<https://127.0.0.1:8091/intervals?name=Default>

Profil: Default + Neues Profil ▶ Profil umbenennen ✕ Profil löschen

Neues Profil

Über diese Schaltfläche kann ein neues Profil angelegt werden.

Profil umbenennen

Über diese Schaltfläche kann ein zuvor ausgewähltes Profil umbenannt werden.

Profil löschen

Über diese Schaltfläche kann ein zuvor ausgewähltes Profil gelöscht werden.

Beispiel: Mit unterschiedlichen Profilen können z.B. getrennte Übersichten für Standorte oder auch für unterschiedliche Geräte (Atenschutz, Gasmessgeräte, etc.) erstellt werden.