


Anwendung Standortänderung

Allgemeines

- Die Standortänderung ist im einfachen Modus (ohne Geräteaus/-rückgabe) als Webanwendung verfügbar.
- Für die Nutzung ist ein Login mit einem Benutzernamen der Drägerware erforderlich. Hierbei wird eine Gleichzeitigkeitslizenz der Drägerware belegt.
- Der Benutzer muss mindestens über das Rechte **Standortänderung** des jeweiligen Moduls verfügen.


Nach dem Login kann die Anwendung im linken Bereich ausgewählt werden.



The screenshot shows the Drägerware.Web - Standortänderung web application. The interface includes a left sidebar with navigation options: Setbildung, Standortänderung (selected), Inventur, Einstellungen, Aufgaben, Fahrzeugübersicht, Dienstbuch Erfassung, and Dienstbuch Auswertung. The main content area is titled 'Neuen Standort scannen' and contains a search bar with the text 'Barcode des Standorts scannen, um eine Standortänderung zu starten'. Below the search bar is a 'Suchen' button. A 'Favoriten' section lists 'Wäscherei'. The 'Alle Standorte' section displays a grid of location tiles, including: 1-54, Berufsfeuerwehr, Betriebshof, BKRZ, Braunschweig, Conti, Feuerwehr Musterstadt, FF Lengfeld, FF Oberdürrbach, FF Unterdürrbach, FRW-01, FTZ, GS Häcklingen, H-L 7455_alt, Hauptwache, Hydranten, Impfzentrum, In Beschaffung, MED-RUCKSACK 01, Merck Darmstadt, Personenausgabe, St. Elisabethen KH (RD 30), Test, Testbau, Teststandort, UDB 40/1, Vermisst, Vertragsfirmen, Wäscherei, and Zentrallager (Warenannahme).

Zunächst muss der neue Standort ausgewählt werden.

Anschließend werden die Geräte gescannt und über **Speichern** wird der Vorgang abgeschlossen.



Drägerware.Web - Standortänderung

Ausloggen | Dirk Ruprecht

Geräte scannen

Neuer Standort: FF Unterdürrbach

Gerät suchen **Suchen** Ausgewählte Geräte: 3

Gerätetyp	Identifikation	Barcode	Standort	Menge
PSS 7000	0002	1561431	Hauptwache, Atemschutzwerkstatt	① ×
PSS ESA-Lungenautomat	LA-11000-8036	04313535	Hauptwache, Atemschutzwerkstatt	①
Bandschlinge Typ B 1,5 m	BS02		Hauptwache, Atemschutzwerkstatt	①

Speichern **Abbrechen**

Der Administrator kann in den **Einstellungen**

- einen festen (neuen) Standort vorgeben,
- die automatische Speicherung (nach jedem Scanvorgang) aktivieren und
- Favoriten (für Standorte) auswählen.

Einstellungen

127.0.0.1:8091/web/settings/sochange

Dräger Drägerware.Web - Einstellungen

Ausloggen Dirk Ruprecht

Setbildung

Standortänderung

Inventur

Einstellungen

Aufgaben

Fahrzeugübersicht

Dienstbuch Erfassung

Dienstbuch Auswertung

Personen für Drägerware.Web freischalten

Standortänderung

☐ Festen Standort verwenden
 ☐ Automatische Speicherung

Favoriten

- Standorte
- ☐ I-54
- ☐ Berufsfeuerwehr
- ☐ Betriebshof
- ☐ BKRZ
- ☐ Braunschweig
- ☐ Conti
- ☐ Feuerwehr Musterstadt
- ☐ FF Lengfeld
- ☐ FF Oberdürrbach
- ☐ FF Unterdürrbach
- ☐ FRW-01
- ☐ FTZ
- ☐ GS Hücklingen
- ☐ H-L 7455_alt
- ☐ Hauptwache
- ☐ Hydranten
- ☐ Impfzentrum
- ☐ In Beschaffung
- ☐ MED-RUCKSACK 01

Standort

Wäscherei

X

Speichern

Abbrechen