


# Lebenslauf



**System Parameter**

**Einstellungen**

- ☐ Allgemein
- ☐ Listen
- ☐ Hintergrundbilder
- ☐ Sprachausgabe
- ☐ Lagerverwaltung
- ☐ Bekleidung
- ☐ Fahrzeuge
- ☒ **Lebenslauf**
- ☐ E-Mail-Benachrichtigung
- ☐ X-dock Import
- ☐ ZMS-Kopplung
- ☐ Bestellungen

**Standorte**

☒ Alles markieren ☐ Alles demarkieren

**Anzeigen**

- ☒ Aktueller Standort
- ☒ Standorthierarchie
- ☒ Besitzer/Nutzer
- ☐ Kategorie
- ☒ Eigentümer
- ☒ Identifikation
- ☒ Barcode
- ☐ Kostenstelle
- ☒ Ausgemustert
- ☐ Akt. Km
- ☐ Akt. h
- ☒ Typ Änderung
- ☒ Set Änderung
- ☐ Detaillierte Historie deaktivieren

☒ OK ☐ Abbrechen

In diesem Register wird eingestellt, bei welchen Änderungen der ausgewählten Felder ein Eintrag in der Registerkarte **Lebenslauf - Standort** angezeigt wird.

Die Registerkarte **Lebenslauf** zeichnet jede Änderung bzw. Bearbeitung des Gerätes auf. Somit ist eine komplette Übersicht über Prüfungen, Kosten, Standortwechsel und Ausgaben eines Gerätes über seine gesamte Laufzeit möglich.

### Detaillierte Historie deaktivieren

Ist dieser Haken gesetzt, dokumentiert die Drägerware keine erweiterte Historie mehr.

---

Verwandte Themen:

[Geräte - Lebenslauf - Historie](#)