

# Standorttausch

Über die Funktion Standorttausch können Geräte an einen anderen Standort verlagert werden. Dies ist z. B. der Fall, wenn Geräte nach einem Einsatz/einer Übung vom Fahrzeug in die Atemschutzwerkstatt wechseln und gleichzeitig neue Geräte wieder auf das Fahrzeug verladen werden. Hierüber können gleichzeitig mehrere Geräte getauscht werden.

Die Anzahl der zu tauschenden Geräte **muss** gleich der Anzahl der getauschten Geräte sein, wobei gilt, dass das Gerät 1 von Geräteeingang mit dem Gerät 1 vom Geräteausgang und Gerät 2 vom Geräteeingang mit Gerät 2 vom Geräteausgang getauscht wird.

Geräte Eingang			
Anzahl: 2			
Gerätetyp	Identifikation	Barcode/RFID	
PSS 100	ASG002	ASG002	
PSS 100	ASG003	ASG003	

  

Geräte Ausgang			
Anzahl: 2			
Gerätetyp	Identifikation	Barcode/RFID	
BG4	BG005	BG005	
BG4	BG007	BG007	

## Geräteauswahl

Hierüber öffnet sich das bekannte Menü zur Geräteauswahl. Wurden die Selektionskriterien getroffen und nach Geräten gesucht, werden die gefundenen Geräte ebenfalls wieder farbig gekennzeichnet.

Alternativ kann in das jeweilige Eingabefeld entweder die Identifikation oder der Barcode/RFID eingegeben werden. Über die Taste **<Enter>** bzw. die Schaltfläche **Gerät zur Liste hinzufügen** wird das Gerät in die Liste eingetragen.

Mit der Schaltfläche

**Gerät aus Liste entfernen** kann ein versehentlich hinzugefügtes Gerät wieder aus der Liste gelöscht werden.

## **Parameter Eingang/Ausgang**

Über diese Einstellungen wird festgelegt, welche Änderungen bei der Durchführung des ...

Bleiben die Haken in den Kontrollkästchen im oberen Bereich des Fensters gesetzt, werden die Informationen aus **Aktueller Standort**, **Standort**, **Kostenstelle** (ab Version 7000), **Besitzer/Nutzer**, **Kategorie Statistik** und **Eigentümer** 1:1 durch die Daten der getauschten Geräte ersetzt.

Sollen die Geräte im Eingang bzw. Ausgang andere Werte erhalten, sind die Kontrollkästchen im oberen Fenster zu entfernen und dafür die entsprechenden Felder im unteren Bereich auszufüllen.

Über die Kontrollkästchen (z. B. **Eigentümer löschen**) kann der Wert aus dem betreffenden Feld gelöscht werden.

## **Änderungen durchführen**

Hierüber werden die eingestellten Änderungen nach Bestätigung einer Sicherheitsabfrage durchgeführt.

## **Neu**

Hierüber werden die Masken geleert und es kann ein neuer Standorttausch durchgeführt werden.

## **Abbrechen**

Über diese Schaltfläche wird die aktuelle Aktion abgebrochen.