

# Zugriff und Nutzung

Für die Nutzung der Schnittstelle ist ein API-Token erforderlich. Wird die Drägerware.ZMS Anwendung selbst mit einem SSL-Client-Zertifikat betrieben, hängt die Nutzung der Schnittstelle eventuell auch von einem Zertifikat ab. Technische Details dazu werden Ihnen vom Dräger Service genannt.

Dieser API-Token kann beim zuständigen Service angefragt werden. Eventuell ist die Nutzung der Schnittstelle an einen Vertrag oder eine einmalige oder fortlaufende Lizenzgebühr gebunden.