Ausgabe an Personen

Über die Schaltfläche **Ausgabe an Person** wird die Ausgabe gestartet.



Die Person kann über den entsprechenden Barcode eingescannt oder über die Schaltfläche **Personenauswahl** selektiert werden.

> Anwendung Personalverwaltung

© Dräger Safety AG & Co. KGaA



Hierüber kann zusätzlich ein Ortsstandort ausgewählt werden. Es stehen nur die in den Einstellungen definierten Standorte zur Verfügung. Anschließend werden die Geräte zur Ausgabe erfasst. Wurden in der MAT-Hierarchie Voraussetzungen eingerichtet, werden diese beim Scannen der Geräte geprüft.

Bei angeschlossenem Signaturpad öffnet sich ein Hinweisfenster.