

# Anwendung Setbildung

## Allgemeines

- Die Anwendung Setbildung ist eine einfache Anwendung zur Erstellung von Sets
- Über diese Anwendung können auch unvollständige Sets erweitert werden (z.B. Flaschen werden erst später einem Pressluftatmer hinzugefügt).
- Es können bestehende Setkomponenten ausgetauscht werden.
- Für die Nutzung ist ein Login mit einem Benutzernamen der Drägerware erforderlich. Hierbei wird eine Gleichzeitigkeitslizenz der Drägerware belegt.
- Der Benutzer muss mindestens über **Gerät ändern**-Rechte des jeweiligen Moduls verfügen.

## Aufruf im Browser

Hinter die konfigurierte Server-Adresse muss noch **/web** angehängen werden.

### Beispiel:

http://localhost:8091/web

Nach dem Login kann über die Kachel **Drägerware - Setbildung** die Anwendung ausgewählt werden.



Drägerware

Gespeicherte Sets: 0

			Gerätetyp	Identifikation	Barcode	Standorte	Info
No results found							

Über das Feld **SUCHEN** muss zunächst das Hauptgerät und anschließend werden die Setbestandteile gescannt.

Drägerware

Gespeicherte Sets: 0

			Gerätetyp	Identifikation	Barcode	Standorte	Info
—			PSS 7000	0001	TEST1234	Hauptwache, Fahrzeughalle 1, 1-46-1	
			CFK 6,8 l / 300 bar	FL-11000-185	FL8185	Hauptwache, Fahrzeughalle 1, Tor 02, 1-46	
			PSS ESA-Lungenautomat	LA-11000-8045	D015	Hauptwache	
			Bandschlinge Typ B 1,5 m	BS01		Hauptwache, Fahrzeughalle 1, 1-46-1	

Nach dem Scannen des jeweiligen Artikels ist dies automatisch gespeichert. Anschließend kann das nächste Hauptgerät gescannt werden. Die folgende Hinweismeldung ist mit **Ok** zu bestätigen.

Wollen Sie den bereits zugeordneter Bestandteil 0001 ersetzen?

✓ Ok

✗ Abbrechen