



## Verbindung testen

Über diese Schaltfläche kann die Verbindung zur Datenbank überprüft werden.


## Jetzt synchronisieren

Durch Klick auf diese Schaltfläche werden die Daten unabhängig von den Zeiteinstellungen synchronisiert.

## Importeinstellungen

Diese Einstellungen wurden in die **Systemweiten Einstellungen** der Drägerware verschoben.

Bei Änderungen an diesen Einstellungen ist es jetzt nicht mehr erforderlich die Systemdienste neu zu starten.



### Modul, Art

Hier sind das Modul und die Art auszuwählen, in dem die Gasspürmessgeräte in der Drägerware.Werkstatt verwaltet werden sollen.

### Kalibrierintervall

Um das Datum der nächsten Kalibrierung aus X-Dock zu übernehmen, muss hier ein Intervall aus der Drägerware.Werkstatt ausgewählt werden. Hierbei wird der Zeitraum des Werkstatt-Intervalls ignoriert und immer das nächste Datum aus X-Dock verwendet.

### Begasungstest-Intervall

Um das Datum der nächsten Begasung (Bumptest) aus X-Dock zu übernehmen, muss hier ein Intervall aus der Drägerware.Werkstatt ausgewählt werden. Hierbei wird der Zeitraum des

Werkstatt-Intervalls ignoriert und immer das nächste Datum aus X-Dock verwendet.

## **Zeitintervall [min]**

Dieses Intervall bestimmt den Zeitabstand, in dem ein Datenabgleich zwischen Gas Detection Connect und der Drägerware.Werkstatt durchgeführt wird. Ein Wert kleiner 10 Minuten ist **nicht** möglich.

## **▶ Jetzt synchronisieren**

Diese Schaltfläche startet die Synchronisation manuell, unabhängig von der eingestellten Zeitdauer.